

Manual do usuário DTG-080 e DTG-084



ENABLING TECHNOLOGY



Khomp - Todos os direitos reservados

Índice

1.	Introdução	página 3
	1.1. O que é o DTG-080 e DTG-084	página 3
	1.2. Especificações	página 3
	1.3. Características	página 4
	1.4. LEDs indicadores	página 4
	1.5. Instruções do botão	página 5
2	Primeiro acesso a Interface Web	página 6
	2.1. Ponto de acesso Wi-Fi, gerado pelo gateway	página 6
	2.1.1. Encontre o endereço IP do gateway	página 6
	2.1.2 Varredura de rede	página 7
	2.1.3. Ponto a Ponto via IP Reservado	página 8
	2.1.4. Credenciais	página 10
3	Configuração via Interface Web	página 11
4	Configurando o sistema via Interface Web	página 12
	4.1. Menu LoRa	página 12
	4.2. Menu LoRaWAN	página 12
	4.2.1. LoRaWAN \rightarrow UDP (SEMTECH)	página 13
	4.2.2. LoRaWAN \rightarrow Basic Station	página 14
	4.2.3. LoRaWAN \rightarrow Helium IoT	página 16
	4.3. Menu Rede	página 17
	4.3.1. Rede →Status de conexão	página 17
	4.3.2. Rede \rightarrow Ethernet	página 18
	4.3.3. Rede \rightarrow Wi-Fi	página 19
	4.3.4 Posicionando o Chip no gateway	página 20
	4.3.5. Rede \rightarrow Redes Móveis	página 21
	4.3.6. Verifique a conexão com a Internet	página 21
	4.4. Menu OpenVPN	página 22
	4.4.1. OpenVPN \rightarrow Cliente OpenVPN	página 22
	4.4.2. OpenVPN \rightarrow Certificados OpenVPN	página 23
	4.5. Menu Sistema	página 24
	4.5.1. Sistema → Informações	página 24
	4.5.2. Sistema → Configurações Gerais	página 25
	4.5.3. Sistema → Atualização de Firmware	página 26
	4.5.4. Sistema → Manutenção	página 27
	4.5.5. Sistema \rightarrow Reiniciar / Restaurar	página 27
	4.5.6. Sistema \rightarrow Gerenciamento de Pacotes do Sistema	página 28
	4.5.7. Sistema \rightarrow Remote IT	página 29
	4.6 Menu Diagnóstico	página 30
	4.6.1 Logs → LoRa	página 30
	4.6.2. Diagnóstico → Fluxo de Pacotes	página 31
	4.6.3 Diagnóstico→ Logs do sistema	página 32
	4.6.4 Diagnóstico→ Captura de Pacotes	página 33
5	Resolução de problemas	página 34
	5.1. Como reduzir os dados 4G consumidos	página 34
	5.2. O IP substituto não funciona, como os usuários podem verificar?	página 35
6	Suporte	página 37
7	Informações do fabricante	página 38
8	Obter acesso à documentação adicional	página 38

1. Introdução

1.1. O que é o DTG-O80 e DTG-O84

O DTG-080 e o DTG-084 são gateways outdoor LoRaWAN. Eles permitem conectar a rede sem fio LoRa a uma rede IP via Wi-Fi, Ethernet ou rede celular (via módulo 4G opcional, disponível no modelo DTG-084). O LoRa wireless permite que os usuários enviem dados e alcancem distâncias extremamente longas com baixas taxas de dados.

Os gateways Outdoor da linha DTG são totalmente compatíveis com o protocolo LoRaWAN. Eles suportam diferentes tipos de conexões de rede LoRaWAN, como: Semtech UDP, LoRaWAN Basic Station e Helium IoT. Isso faz com que o DTG funcione com a maioria das plataformas LoRaWAN do mercado.

O DTG possui diversas bandas pré-configuradas, se adaptando aos países que usam diferentes bandas de frequência LoRaWAN.

1.2. Especificações

Físico ambiental

Hardware:

- Processador: ar9331 400 MHz.
- RAM: 64 MB.
- Memória Flash: 16 MB.

Interface:

- Portas RJ45 de 10 M/100 M x 1.
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n.
- LoRaWAN Wireless.
- Entrada de energia: 12-24 V DC, 2 A.
- Porta PoE compatível com IEEE 802.3 af (DC 37-57 v).
- Conector host USB 2.0 x 1.
- Conector Mini-PCI E x 1.
- SX1302 + 2 x SX1250.

Especificação Wi-Fi::

- IEEE 802.11 b/g/n.
- Banda de frequência: 2,4-2,462 GHz.
- Potência Tx:
- Potência Tx 11n: mcs7/15: 11 dB mcs0: 17db.
- 11b potência tx: 18db.
- 11g 54M potência tx: 12db.
- 11g 6M potência tx: 18db.
- Sensibilidade Wi-Fi.
 - 11g 54M: -71dbm.
 - 11n 20M: -67dbm.

Especificação LoRa:

- Sensibilidade de até -140 dBm com front-end SX1250 Tx/Rx
- Rejeição de interferência CW de 70 dB em deslocamento de 1 MHz
- Capaz de operar com SNR negativo, CCR de até 9dB
- 8 detectores de pacotes LoRa de 8 canais, 8 demoduladores LoRa SF5-SF12, 8 demoduladores LoRa SF5-SF10, demodulador LoRa de 125/250/500 kHz e 1 demodulador (G)FSK
- Interfaces front-end de rádio TX e RX digitais duplas
- 10 caminhos de demodulação paralelos programáveis
- Adaptação de taxa de dados dinâmica (DDR)
- Diversidade de antena real ou operação simultânea de banda dupla

4G LTE celular (opcional):

- Quectel: módulo LTE EC25
- Slot SIM de tamanho padrão
- 2 antenas adesivas 4G.
- Taxas de dados de downlink de até 150 Mbps e uplink de 50 Mbps
- Cobertura mundial de LTE, UMTS/HSPA+ e GSM/GPRS/EDGE
- A tecnologia MIMO atende às demandas de taxa de dados e confiabilidade de link em sistemas de comunicação sem fio de modem

Power over Ethernet:

- Compatível com IEEE 802.3af.
- Suporta ampla faixa de tensão de entrada de 37 Vdc a 57 Vdc.
- Corte térmico.
- Proteção contra curto-circuito.
- Proteção contra sobrecorrente
- Nível de isolamento de 4 KVrms.
- Proteção aprimorada contra surtos

1.3. Características

- Gerenciado por Web GUI, via WAN ou Wi-Fi.
- Gerenciamento remoto.
- Provisionamento automático para implantação e gerenciamento em lote.
- Gateway LoRaWAN.
- 10 caminhos de demodulação paralelos programáveis.
- Pré-configurado para suportar diferentes configurações regionais LoRaWAN.
- Diferentes tipos de conexões LoRaWAN, como:
- Encaminhador de pacotes UDP Semtech.
- Estação Básica LoRaWAN.
- ChirpStack-Gateway-Bridge (MQTT).

1.4. LEDs indicadores

A linha de gateways DTG outdoor possui um LED RGB a prova dágua em sua tampa. Os significados das cores no LED são indicados a seguir:

1. VERDE CONTÍNUO: O LED ficará VERDE e continuamente aceso se o dispositivo estiver devidamente ligado e conectado a uma rede LoRaWAN.

2. VERDE PISCANDO: O LED irá piscar VERDE nos seguintes casos:

a. O gateway está conectado na internet, mas não em um rede LoRaWAN.

b. No processo de inicialização do gateway, o LED pisca diversas vezes na cor VERDE, depois pisca em VERMELHO e AMARELO juntos (uma vez).

3. VERMELHO CONTÍNUO: O gateway não possui conexão com a internet.

1.5. Instruções do botão

A linha de gateways Outdoor DTG possui um botão interno para funções manuais. Os modos de operação do botão são indicados a seguir:

1. Pressione e segure de 4-5 segundos:

- O gateway irá restaurar as configurações de rede.
- Status do LED: O LED pisca em VERDE até a recarga ser concluída.

2. Pressione por mais de 30 segundos:

- O gateway restaura todas as configurações para o padrão de fábrica.
- Status do LED: O LED irá desligar após soltar o botão.

A localização do botão interno para funções é indicado na imagem a seguir:



2. Primeiro acesso a Interface Web

A linha de gateways DTG suporta configuração através da Interface Web. Para acessar a Interface Web, o gateway disponibiliza três modos distintos de configuração. O s módulos de configuração são observados a seguir:

- Ponto de acesso Wi-Fi (gerado pelo gateway).
- Ponto a ponto (através do endereço IP reservado).
- Através de uma varredura de rede.

2.1. Ponto de acesso Wi-Fi, gerado pelo gateway

A linha DTG suporta a configuração via ponto de acesso. O gateway gera um sinal Wi-Fi, permitindo a conexão para a primeira configuração via Interface Web.

2.1.1. Encontre o endereço IP do gateway

Conectar via Wi-Fi

Na primeira inicialização do DTG, o gateway irá gerar automaticamente uma rede Wi-Fi.

- Nome da rede Wi-Fi padrão: khomp-xxxxx(Sendo xxxxx os últimos 6 dígitos do GWID que fica na etiqueta do gateway)
- Senha de acesso padrão: khomp@123

O usuário pode usar um computador para se conectar na rede Wi-Fi. O computador obterá um endereço IP na faixa **10.130.1.xxx** e o DTG terá o IP padrão **10.130.1.1:**.

Então o usuário deve acessar o navegador e digitar o IP **10.130.1.1**, fazer o uso das credenciais mencionadas no tópico Credenciais.

A linha de Gateways Outdoor DTG possui uma antena direcional de Wi-Fi. A melhor posição de operação da antena é representada na imagem a seguir.







Legenda: No computador, a rede Wi-Fi irá aparecer como no exemplo acima, "Khomp-27dd20" pode ser acessada.

2.1.2 Varredura de rede

Para encontrar um IP através de uma varredura de rede, pode ser feito usando ferramentas específicas que escaneiam a rede em busca de dispositivos conectados. Softwares como: Advanced IP Scanner, Angry IP scanner e Nmap são as ferramentas mais comuns e amigáveis para este tipo de tarefa. Um exemplo de como o equipamento deve ser conectado, é observado a seguir.



Um exemplo utilizando o Advanced IP Scanner, é observado a seguir.

Advanced	d IP Scanner					
Arquivo Exibição Configurações Ajuda						
Verific	ar b IP C 🐂 🖛					
72 20 25 4						
/2.30.254.	.1-254 d					
Resultados	Favoritos					
Status	Nome	IP	Fabricante	Endereço MAC		
> 📮	DESKDEV-037	172.30.254.20	GIGA-BYTE TECHNOL	E0:D5:5E:F2:24:06		
	MOBDEV-VINID	172.30.254.19	Dell Inc.	70:B5:E8:FB:7F:58		
> 📮	DESKDEV-GLAUCO	172.30.254.34	ASRock Incorporation	BC:5F:F4:E7:AF:EA		
	DESKTOP-QV98IFA	172.30.254.18	GIGA-BYTE TECHNOL	1C:1B:0D:F3:E4:4F		
-	MOBDEV-BERNARDO	172.30.254.26	REALTEK SEMICONDU	00:E0:4C:76:06:B7		
	MOBDEV-IAGO.KHOMPSC.corp	172.30.254.22	Dell Inc.	B4:45:06:9F:E1:7A		
	MOBDEV-006	172.30.254.9	REALTEK SEMICONDU	00:E0:4C:68:06:64		
> 📮	172.30.254.28	172.30.254.28	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:33:6E:F7		
> 📮	172.30.254.16	172.30.254.16	Dragino Technology C	A8:40:41:2A:22:31		
> 💻	172.30.254.8	172.30.254.8	Guangzhou Escene Co	00:26:8B:9D:3C:BE		
> 📮	172.30.254.12	172.30.254.12	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:14:57:83		
	172.30.254.31	172.30.254.31	Baicells Technologies	48:BF:74:2D:E7:09		
	172.30.254.2	172.30.254.2	Dell Inc.	18:66:DA:9F:B2:ED		
> 📮	172.30.254.35	172.30.254.35	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:22:1E:F1		
	172.30.254.30	172.30.254.30	Dell Inc.	18:66:DA:9F:B2:EE		
> 💻	172.30.254.69	172.30.254.69	Dragino Technology C	A8:40:41:27:52:FF		
> 💻	172.30.254.44	172.30.254.44	Routerboard.com	E4:8D:8C:CB:C6:F4		
> 📮	172.30.254.33	172.30.254.33	Khomp	F8:03:32:01:E1:FC		
	172.30.254.14	172.30.254.14	Baicells Technologies	48:BF:74:2E:D6:CD		
> 📮	172.30.254.10	172.30.254.10		DE:BD:F0:3B:27:6C		
	172.30.254.17	172.30.254.17	Dragino Technology C	A8:40:41:28:93:BA		
> 📮	172.30.254.21	172.30.254.21		A2:C0:A4:20:27:81		
> 📮	172.30.254.29	172.30.254.29	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:3E:A6:3B		
	172.30.254.128	172.30.254.128	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:33:9C:21		
> 📮	172.30.254.124	172.30.254.124		DE:BD:F0:3B:27:6C		
> 📮	172.30.254.180	172.30.254.180	TP-LINK TECHNOLOGI	14:CC:20:49:4A:B0		
-	172.30.254.200 C	172.30.254.200	Dragino Technology C	A8:40:41:29:92:BC		

Com base na imagem anterior:

- a. "Selecionar a faixa do IP a ser escaneado".
- b. "Iniciar a varredura".
- c. "MAC do dispositivo".
- d. "O IP a ser acessado no navegador".



É necessário adicionar a porta ":8000" ao o IP. Exemplo: 172.30.254.200:8000

2.1.3. Ponto a Ponto via IP Reservado

Uma conexão ponto a ponto, é uma configuração de rede onde dois dispositivos estabelecem comunicação direta, sem a intervenção de intermediários, como switches e roteadores. Um exemplo de como o equipamento deve ser conectado, é observado a seguir:



Etapas para conectar via IP Reservado:

- 1. Conecte a porta Ethernet do computador na porta WAN do DTG.
- **2**. Configure a porta Ethernet do computador com:
- Endereço IP: 172.31.255.253
- Máscara de rede: 255.255.255.252

No menu iniciar do Windows, acesse:

- a. "Configurações".
- **b**. "Rede e Internet".
- **c**. "Ethernet".
- d. "Alterar opções avançadas de compartilhamento".
- e. Clique duas vezes em "Ethernet".
- f. "Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4) clique duas vezes".

A imagem observada a seguir indica um exemplo desta configuração.



3. No navegador, acesse o endereço IP 172.31.255.254:8000 para acessar o DTG via Interface Web.

Utilize as credenciais citadas no tópico Credenciais.

2.1.4. Credenciais

Interface Web

Abra um navegador Web no computador e digite o endereço IP do gateway DTG (depende do seu método de conexão).

http://IP_ADDRESS ou http://172.31.255.254 (com o endereço IP Reservado).

O navegador vai carregar a interface de login do DTG, conforme será indicado a seguir. Os detalhes da conta para login na Web são:

- Nome de usuário: user
- Senha de acesso padrão: Khomp@123

✓ ③ 10.130.1.1/cgi-bin/h	ome.has × +				×
← → C ① 10.*	30.1.1/cgi-bin/home.has	☆	🚓 An	iônima	:
	Fazer login http://10.130.1.1 Sua conexão a este site não é particular Nome de usuário user Senha Eazer login Cancelar				

A imagem do primeiro acesso é observada a seguir.

🗙 🛞 KHOMP LoRa Gateway 🗙 🕂		- o ×
← → C ▲ Não seguro 10.130.1.1/	cgi-bin/home.has	🔄 ९ 🕁 🔒 Anônima 🚦
() KHOMP Início LoRa ▼ LoRaWAN ▼	Rede ▼ OpenVPN ▼ Sistema ▼ Diagnóstico ▼ Encerrar Sessão	
Eth	Internet LoRa WiFi Ponto de Acesso	
10.130.1.1/coi-hin/system-ovenview.has	Hostname: Khomp-2992ba Serviço IoT: Iorawan Tempo de Execução: 3:43 Horário Atu	ial: Thu Oct 17 14:53:40 UTC 2024

3. Configuração via Interface Web



Legenda:

- 1. Barra de menus(clique nas abas e serão abertos submenus).
- 2. Status de internet cabeada (WAN).
- 3. Status do rádio LoRa.
- 4. Status do Serviço LoRaWAN.
- 5. Status do Wi-Fi de ponto de acesso.

6. Informações principais (exibe a versão do firmware, nome da rede do ponto de acesso, o tipo de serviço IoT, tempo que o gateway está ligado, a data e hora atual).



4. Configurando o sistema via Interface Web

Após efetuar o primeiro login, à primeira página exibida é a de início, que indica como está o funcionamento dos serviços e conexões do gateway com a rede e o serviço IoT.

4.1. Menu LoRa

Este submenu possibilita realizar as configurações do rádio LoRa no gateway.

- Nível de debug : campo utilizado para selecionar o nível de debug.
- Plano de frequência:
 - Keep Alive: campo utilizado para configurar o intervalo do pacote de status do LoRa
 - Banda Principal: campo para configurar a banda de frequência a ser utilizada.
 - Sub-banda: campo para selecionar a sub-banda a ser utilizada.
- Coordenadas Estáticas de GPS:
 - Habilitar GPS: Ao habilitar este campo, os valores de altitude, longitude e latitude são automaticamente atualizados para refletir a posição atual do gateway.
 - Altitude: campo utilizado para exibir a altitude do gateway.
 - Latitude: campo utilizado para exibir a latitude do gateway.
 - Longitude: campo utilizado para exibir a longitude do gateway.

Nível de debug : Médio ano de Frequência Keep Alive (s) : 30 Banda Principal : AU915 Australia 915Mhz (915-928) Sub-Banda : 1: AU915 , FSB1 (915.2-916.6)	
ano de FrequênciaKeep Alive (s) :30Banda Principal :AU915 Australia 915Mhz (915-928)Sub-Banda :1: AU915 , FSB1 (915.2-916.6)	
Keep Alive (s) : 30 Banda Principal : AU915 Australia 915Mhz (915-928) Sub-Banda : 1: AU915 , FSB1 (915.2-916.6)	
Banda Principal : AU915 Australia 915Mhz (915~928) Sub-Banda : 1: AU915 , FSB1 (915.2~916.6)	
Sub-Banda : 1: AU915 , FSB1 (915.2~916.6)	~
	~
oordenada Estática de GPS	
Habilitar GPS :	
Altitude (m): 450	
Latitude (GD): 22.700000	
Longitude (GD) : 114.240000	
otocolo de Comunicação	
Modo Atual:LoRaWAN Semtech UDP	

4.2. Menu LoRaWAN

(i)

Neste menu temos três opções para configurar o servidor geral do gateway. São elas: UDP (SEMTECH), Estação Base e Helium IOT.

4.2.1. LoRaWAN → UDP (SEMTECH)

UDP é um protocolo de comunicação utilizado para transmissão de dados em redes, neste caso é conhecido por sua simplicidade e baixa latência.

Este submenu possibilita realizar a configuração de um servidor LoRaWAN no gateway (também conhecido como Network Server), como KoloT, ChirpStack, entre outros.

Vale salientar que após qualquer modificação nas configurações deve-se clicar em Save&Apply na base da interface.

	nício I	.oRa 🔻	LoRaWAN 🔻	ТСР 🔻	Rede 🔻	OpenVPN 🔻	Sistema 🔻	Diagnóstico 🔻	Encerrar Sessão	
CONFIGU	JRAÇ	Ã0 -	UDP (SE	MTE	CH)					
Configuraç	cão Ger	al								
Gateway EUI :	Gateway EUI : a84041ffff2893b8									
Email : Kh	8@Khomp	.com								
Servidor P	rimário	0								
Servidor de Re	ede :	Customiz	zado		✓ E	ndereço do Servidor	: koiot.co	om		
Porta de Uplin	ık :	1700								
Porta de Dowr	nlink :	1700								
Servidor Se	ecundá	irio								
Servidor de re	ede :	Desabilit	ado		~					
Filtro de Pa	acotes									
Servidor Prim	nário :									
Fport : Nível	10	~	Device Address	: Nível ()	✓ Nwk ID :	Nível 0	~		

- Gateway EUI: Neste campo é possível visualizar o Mac address do equipamento.
- Servidor de Primário: este campo permite selecionar os seguintes servidores.
- The Things Net Network V3
- Helium
- Mydevices
- Tencent
- Built-in for ABP Decode
- Customizado
- Porta de Uplink: Porta fornecida pela aplicação a ser utilizada.
- Porta de Downlink: Porta fornecida pela aplicação a ser utilizada.
- Servidor secundário: Você pode operar como um servidor independente para diferentes dispositivos.
- Filtro de pacotes:
 - Servidor primário: Nível 1 a 3
 - Servidor secundário: Nível 1 a 3
 - Adicionar filtros: Servidor primário ou secundário, tipo de filtro entre filtro Fport, Device Adress e Nwk ID.
 - Remover filtro: Apaga os filtros criados ou todos ao mesmo tempo.
 - Tabela de filtros

4.2.2. LoRaWAN → Basic Station

Este submenu é destinado para configurar a conexão com Network Servers que usam o protocolo Basic Station, como por exemplo a Amazon Web Services (AWS).

CONFIGUE	RAÇÃO - BASIC STATION	
Configuração	o Geral	
Gateway ID :	a84041ffff2893b8	
Email :	Khomp-2893b8@Khomp.com	
Restaurar :	Restaurar Configuração	
Servidor Prin	mário	
Servidor de Rede	le : Amazon IoT Basic Station	
Amazon loT	- Basic Station	
Endereço do Ser	vidor CUPS: Exemplo: https://xxx.cups.lorawan.us-east-1.amazonaws.com.44	
Endereço do Ser	vidor LNS : Exemplo: wss://xxx.lns.lorawan.us-east-1.amazonaws.com:443	
CUPS trust :	Arquivo não encontrado. Choose File No file chosen	Upload_CUPS_Trust
LNS trust :	Arquivo não encontrado. Choose File No file chosen	Upload_LNS_Trust
Private key :	Arquivo não encontrado. Choose File No file chosen	Upload_Private_key
Certificado PEM	I: Arquivo não encontrado. Choose File No file chosen	Upload_Cert_pem
Protocolo de	Comunicação	
Modo Atual:LoF Clique em Salva	RaWAN Semtech UDP ar e Aplicar para alterar ao modo: LoRaWAN Basic Station	
Save&Apply	Cancelar	

• Gateway EUI: neste campo é possível visualizar o Mac address do equipamento.

• Servidor de Primário:

- The Things Net Network Basic Station: teremos os seguintes campos a serem preenchidos.
 - Endereço do servidor CUPS: campo utilizado para indicar o servidor CUPS.
 - Chave de Autenticação (CUPS): campo utilizado para preencher a chave de autenticação.
 - Chave de Autenticação LNS: campo utilizado para preencher a chave de autenticação do LoRa Network Server.
 - Certificado de autoridade CUPS: campo utilizado para exibir o certificado CUPS.
- Opções avançadas:
 - Carregar arquivo CUPS CA.
 - Instalar o Certificado CUPS.

- Amazon IoT Basic Station: Com esta configuração de servidor teremos os seguintes campos a serem preenchidos:
 - Endereço de servidor CUPS: campo utilizado para preencher o servidor CUPS.
 - Endereço de servidor LNS: campo utilizado para preencher o servidor LoRa Network Server.
 - Carregar arquivo CUPS trust.
 - Carregar arquivo LNS trust.
 - Carregar arquivo Private Key.
 - Carregar Certificado PEM.
- ChirpStack Basic Station: Com esta configuração de servidor teremos os seguintes campos a serem preenchidos:
 - Endereço do servidor LNS: campo utilizado para indicar o endereço do servidor
 - Carregar arquivo LNS TLS Trust
 - Carregar arquivo Private TLS Key
 - Carregar arquivo Private TLS Cert
- Things Park Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço de servidor CUPS: após preencher o endereço o CUPS Certificate Authority será gerado.
 - Opções avançadas:
 - Carregar CUPS CA
- Senet Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço do Servidor LNS: campo utilizado para indicar o endereço do servidor.
 - Opções avançadas:
 - Carregar arquivo LNS TLS Trust:
- LORIOT Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço do LNS: campo utilizado para indicar o endereço do servidor.
 - Carregar o arquivo de certificado TLS CA;
 - Carregar o arquivo de certificado TLS;
 - Carregar o arquivo de Chave Privada TLS;
- Chirp Wireless Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço do LNS: Campo utilizado para indicar o endereço do servidor.
 - Carregar o arquivo de LNS TLS trust
 - Carregar o arquivo de Chave Privada TLS
 - Carregar o arquivo de Certificado TLS



Para carregar um arquivo, o mesmo deve estar disponível no computador que está acessando o gateway via Interface Web.

4.2.3. LoRaWAN → Helium IoT

Este submenu é destinado para configurar a conexão com uma rede que permite dispositivos IoT, conectar-se a internet através do protocolo LoRaWAN.

CONFIGURAÇÃO - HELIUM IOT					
Configurações Ger	rais				
Provedor do Serviço :	Helium	Endereço do Servidor :	127.0.0.1		
Porta de Uplink :	1680	Porta de Downlink :	1680		
Opções Avançadas	5				
Baixar Gateway-RS :	Download gateway-rs				
Instalar Serviço :	Install gateway-rs				
Atualizar Serviço :	Upgrade gateway-rs				
Upload gateway-rs key :	Arquivo não encon	trado Escolher arq	uivo Nenhum arquivo escolhido	Upload_Hotspot_key	
Back Up gateway-rs key	Download da Chav	e			
Status de Conexão					
Status do Serviço :	No Gateway-rs Runnin	g			
Gateway-rs Router :	Vazio				
Versão do Gateway-rs :	Vazio!				
Hostpot key :	Vazio				
Nome do Hostpot :	Vazio				
Região :	Vazio				
Save&Apply Can	celar				

- Provedor de serviço: campo utilizado para descrever o nome do provedor de serviço.
- Endereço do servidor: campo utilizado para configuração do servidor.
- Porta Uplink : campo utilizado para configuração da porta de Uplink.
- Porta de Downlink: campo utilizado para configuração da porta de Downlink.
- Opções avançadas:
 - Baixar Gateway-rs
 - Install Gateway-rs
 - Atualizar Serviço
 - Carregar Arquivo Gateway-rs Key
- Status de conexão: neste campo é possível verificar o status da conexão entre gateway e servidor.

4.3. Menu Rede

Este menu nos permite verificar o status da conexão, e realizar a configuração de ethernet (LAN, WAN e WIFI), WI-FI (Ponto de acesso e Cliente Wi-Fi) e Redes Móveis.

4.3.1. Rede →Status de conexão

Este submenu exibe o status da conexão e o endereço IP que o gateway utiliza em suas portas. Como é observada na imagem a seguir.

STATUS DE CONEXÃO

Status das Interfaces de Rede:

Lan IP Address: inet addr:10.130 Eth WAN IP Address: inet addr:172.30 inet addr:172.31 WIF1 WAN IP Address: Cellular: inet addr:179.14	1.1 Bcast:10.130.1.255 Mask:255 254.36 Bcast:172.30.255.255 Mas 255.254 Bcast:172.31.255.255 Ma	3.255.255.0 2 sk:255.255.0.0 ssk:255.255.255.252 3	
Eth WAN IP Address: inet addr:172.30 inet addr:172.31 WIF1 WMN UP Address: Cellular: inet addr:179.14	254.36 Bcast:172.30.255.255 Mas 255.254 Bcast:172.31.255.255 Ma	sk: 255.255.0.0 ssk: 255.255.255.252 3	
inet addr:179.14		<u> </u>	
	0.27.94 P-t-P:10.64.64.64 Mask:2	255.255.255.255	
Bridge: bridge name bridge id br-lan 7fff.a8404	STP enabled inte 2992bd no ethe wlar	erfaces a no	
WiFi			
<pre>wlan0 ESSID: "Khomp-29 Access Point: A8 Mode: Master Ch Tx-Power: 17 dBm Signal: unknown Bit Rate: unknown Bit Rate: unknown Encryption: WPA2 Type: n180211 H</pre>	02ba" 40:41:29:92:BA nnnel: 6 (2.437 GHz) Link Quality: unknown/70 Noise: -95 dBm PSK (CCMP) Node(s): 802.11bgn	5	

Legenda:

- 1. IP da porta LAN.
- 2. IP da porta WAN recebido via DHCP.
- 3. IP porta WAN (Endereço de IP Reservado).
- 4. IP gerado pelo sim Card quando conectado a operadora.
- 5. Informações sobre o WI-FI Access Point (nome da rede, MAC, tipo de segurança, entre outros).

4.3.2. Rede → Ethernet

No submenu, é possível configurar a o endereço de IP e Máscara de rede da porta LAN, configurar o em modo DHCP ou definir um endereço IP estático para a porta WAN ou configurar o Wi-Fi entre DHCP e estático.

CONFIGURAÇÕES GERAIS DE REDE					
Configuração	LAN:				
Endereço IP :	10.130.1.1	Gateway da rede :	255.255.255.255		
Servidor DNS :	8.8.8.8	Máscara de rede :	255.255.255.0		
Configuração	WAN				
Modo de Operaç	ção: DHCP 🗸				
Configuração	Wi-Fi				
Modo de Operaç	ção: DHCP 🗸				
Save&Apply	Cancelar				

- Configurações LAN:
 - Endereço de IP: campo utilizado para setar a faixa de IP que a rede LAN vai assumir.
 - Gateway de rede: campo utilizado para configurar o endereço do servidor de rede.
 - Servidor DNS: campo utilizado para configurar o DNS.
 - Máscara de rede: campo utilizado para a configuração da máscara de rede do servidor.
- Configuração WAN:
 - DHCP client: O gateway assume um IP que é distribuído por um servidor de rede.
 - Estático: campo utilizado para configurar um IP estático.
- Configuração Wi-Fi:
 - DHCP client: O gateway assume um IP que é distribuído por um servidor de rede.
 - Estático: campo utilizado para configurar um IP estático para a rede Wi-Fi.

4.3.3. Rede → Wi-Fi

No submenu Wi-Fi, é possível configurar o ponto de acesso, onde a rede Wi-Fi é gerada pelo gateway, bem como o cliente Wi-Fi, que possibilita ao gateway conectar-se a uma rede via Wi-Fi.

	LoRa 🔻 🛛 LoRaWAN	▼ TCP ▼	Rede 🔻	OpenVPN 🔻	Sistema 🔻	Diagnóstico 🔻	Encerrar Sessão
CONFIGURAÇ	ÕES WI-FI		Status	de Conexão thernet			
Configurações de	Transmissão		Red	Wi-Fi es Móveis			
Canal de Transmissão : Ponto de Acesso (Habilitar Ponto de A	(AP)	ência (dBm) :					
Nome da rede (SSID): Senha (8-32) :	Khomp-2893b8	Show				1	
Criptografia :	WPA2	~					
Cliente WiFi Habilitar Cliente Wi-	-Fi 🗆						
Selecionar rede :	Choose WiFi SSID 🗸	Nome do H	lost (SSID):	Host-SSID		2	
Senha:	wpa2 ~	Show					
Save&Apply Ca	ncelar Atualizar						

1. Ponto de acesso:

- Nome da rede: neste campo é possível configurar o nome da rede Wi-Fi de ponto de acesso.
- Senha: neste campo é possível configurar uma nova senha no Wi-Fi de access point
- Criptografia: neste campo é possível configurar a o nível de segurança da rede gerada pelo gateway.

2. Cliente Wi-Fi:

- Habilitar Cliente Wi-Fi: campo utilizado para habilitar ou desabilitar o Wi-Fi cliente.
- Selecionar a rede: campo utilizado para buscar e selecionar a rede a ser conectada como Wi-Fi cliente no gateway.
- Nome do Host(SSID): Nome da rede selecionada.
- Senha: campo para digitar a senha da rede a ser conectada.
- Criptografia: campo destinado ao nível de segurança da rede em que o gateway irá se conectar.

(j)	Nota	Após a modificação de qualquer campo, deve-se pressionar o botão "Save&Apply".
-----	------	--

4.3.4 Posicionando o Chip no gateway

Os usuários podem verificar na etiqueta do gateway o modelo para determinar se há modem 3G/4G no equipamento.

Se o modelo for DTG-084 4G, ele possui um modem 3G/4G e o usuário poderá usá-lo como conexão para acessar a internet ou fazer backup.

No caso do DTG-080, não possui o modem 4G/3G.

1. Remova a tampa de proteção inferior e solte os quatro parafusos da tampa superior no Gateway (indicados na imagem a seguir), para ter acesso a placa interna e instalar o SIM card.

2. Instale o SIM card (modelo Padrão SIM), conforme as instruções a seguir:

- Deslize o conector do SIM card, encaixe-o na cava do conector, posicione o chip, coloque na posição inicial e trave-o.
- **3** Ligue o gateway e verifique se o mesmo detectou o SIM card que foi instalado.



Legenda: Visão da parte de baixo do DTG-084 com indicação dom 4 parafusos da tampa.



Legenda: DTG-084 sem a capa de proteção outdoor.

4.3.5. Rede → Redes Móveis

Este menu, permite realizar as configurações de dados móveis para o gateway.

Vale salientar que deve-se primeiramente configurar a APN do gateway, habilitar a interface, desligar o equipamento e introduzir o chip com o equipamento ainda desligado. Após esse processo, ligar novamente o gateway e conferir o status na página de início.

REDES MÓVEIS							
Modo de Operação							
Habilitar como interface principal.							
🗹 Habilitar co	omo Backup.						
Configuraçõe	Configurações Gerais						
IMSI :	+CME ERROR: 3						
IMEI :	862708048083559						
ICCID :	ERROR:						
APN :	Service Provider APN						
Serviço :	UMTS / GPRS 🗸						
Dial Number:	*99#						
Código PIN:	Código PIN: SIM Pincode						
Nome de Usuário:	SIM Acct Username						
Senha:	SIM Acct Password	Show					
Save&Apply	Cancelar						

- Habilitar como Interface Principal → ao habilitar esse campo o gateway assume os dados configurados em redes móveis como interface principal de rede.
- Habilitar como Backup → Habilitar a interface de rede móvel como backup, permite que na ausência de conexão da porta WAN ou via Wi-Fi Cliente, o gateway utilize o modem como interface de rede.
- Configurações Gerais:
 - IMSI: número único de identificação.
 - IMEI: número de identificação do modem.
 - ICCID: número de identificação do CHIP.
 - APN: campo para configurar o endereço de ponto de acesso da operadora.
 - Serviço: pode ser configurada entre.
 - UMTS/GPRS, UMTS, GPRS e CDMA/EVDO.
 - Dial Number.
 - Código PIN: esse número é fornecido pelo CHIP.
 - Nome de Usuário: usuário fornecido pela APN da operadora de rede móvel.
 - Senha: Fornecido pela APN da operadora de rede móvel.

4.3.6. Verifique a conexão com a Internet

Na interface inicial, é possível verificar a conexão com a Internet.

- 🧑 → Verde: O sistema possui conexão com a Internet.
- 📀 → Amarelo: O sistema possui endereço IP, mas não o utiliza para conexão com a Internet.
- \otimes \rightarrow Vermelho: O sistema não está conectado ou não tem acesso à internet.

4.4. Menu OpenVPN

O menu OpenVPN, possibilita a configuração do cliente openVPN e o carregamento de arquivos com os certificados de segurança openVPN.

4.4.1. OpenVPN → Cliente OpenVPN

No submenu "OpenVPN"→ "Cliente OpenVPN", a configuração do cliente openVPN, consiste em instalar o serviço e monitorar o status da conexão.

CLIENTE OPE	NVPN
Status do Serviço	
Status de Operação :	Não instalado.
Instalar Serviço OpenV	PN Client : Install OpenVPN
Modo de Configu	ração
Selecionar modo :	Importar Arquivo 🗸
Habilitar ao Iniciar :	

- Status do serviço: campo
 - Status de Operação: campo para sinalizar se o serviço OpenVPN está instalado.
 - Instalar Serviço OpenVPN Client: Botão para instalação do Serviço OpenVPN Client.
- Modo de configuração
 - Selecionar modo:
 - Manual
 - Importar Arquivos:
- Habilitar ao iniciar: ao habilitar esta opção o serviço do OpenVPN inicializará junto com o gateway.
- Importar Configurações: campo para importar configurações OpenVPN.
- Configurações Atual: campo destinado a exibir a configuração atual do OpenVPN.
- OpenVPN Status: campo destinado a exibir o status do OpenVPN.

4.4.2. OpenVPN → Certificados OpenVPN

Este submenu possibilita o carregamento dos arquivos de certificados de segurança do OpenVPN.

Tenha previamente os arquivos de certificados no computador que acessa a Interface Web do DTG-084.

CERTIFICADOS OPENVPN Carregar Certificados OpenVPN CA trust : Arquivo não encontrado. Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Upload CA Trust Arquivo não encontrado. Upload Client Cert Client Cert : Escolher arguivo Nenhum arguivo escolhido Client Key : Arquivo não encontrado. Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Upload Client Key Arquivo não encontrado. Upload Ta Key TA Kev : Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido **Restaurar certificados OpenVPN**

Carregar certificados OpenVPN:

Remover Certificados :

- CA trust: Carregar arquivo de Autoridade Certificadora(CA) Utilizado para validar a autenticidade entre cliente e servidor.
- Client Cert: Carregar arquivo do certificado de cliente OpemVPN.

Excluir Certificados

- Client Key: Carregar arquivo da Chave OpenVPN.
- TA Key: carregar arquivo da chave de autenticação de segurança.
- Restaurar Certificados OpenVPN:
 - Remover Certificados: Botão para remover todos os certificados.

4.5. Menu Sistema

Este menu permite a configuração geral do equipamento, o acesso a informações detalhadas do gateway, a atualização de firmware, a realização de manutenção, o reinício ou restauração do dispositivo, além do gerenciamento e das configurações de Remote IT e provisionamento.

4.5.1. Sistema → Informações

Esta interface mostra as informações do sistema.

84 p-2893b8 p-5.4.1725435697 Wed 04 Sep 2024 03:41:37 PM CST e:2024-08-02 04:59:52, Version:3.0.2 ed ep 4 16:54:02 ART 2024						
p-2893b8 p-5.4.1725435697 Wed 04 Sep 2024 03:41:37 PM CST e:2024-08-02 04:59:52, Version:3.0.2 ed ep 4 16:54:02 ART 2024						
p-5.4.1725435697 Wed 04 Sep 2024 03:41:37 PM CST e:2024-08-02 04:59:52, Version:3.0.2 ed ep 4 16:54:02 ART 2024 .27, 0.28						
Wed 04 Sep 2024 03:41:37 PM CST e:2024-08-02 04:59:52, Version:3.0.2 ed ep 4 16:54:02 ART 2024 .27, 0.28						
e:2024-08-02 04:59:52, Version:3.0.2 ed ep 4 16:54:02 ART 2024 .27, 0.28						
ed ep 4 16:54:02 ART 2024 .27, 0.28						
ep 4 16:54:02 ART 2024 .27, 0.28						
.27, 0.28						
.27, 0.28						
lemory: 11904 / Total Memory: 60216kB						
in						
41:28:93:BB						
41:28:93:BA						
41:28:93:B8						
Conexão de Internet - OK						
ETHI MAC : A8:40:41:28:93:BB ETHI MAC : A8:40:41:28:93:BA WiFi MAC : A8:40:41:28:93:B8 Conexão de Internet - OK						

- Modelo: Modelo do Gateway.
- Hostname: Nome gerado pelo Wi-Fi de ponto de acesso. Este parâmetro não é permitido alterar, é apenas um parâmetro informativo.
- Versão de Firmware: Versão de firmware: Neste campo é possível visualizar a versão de firmware do produto. Este parâmetro não é permitido alterar, é apenas um parâmetro informativo.
- Build Time:
- Versão do FWD:
- Rede móvel: este campo demonstra quando uma rede móvel é detectada .
- Horário Atual: campo utilizado para exibir a hora atual, por padrão o gateway usa UTC.
- Tempo de execução: campo para exibir quanto tempo o gateway está ligado.
- Load AVG: média de pacotes
- Memória: quantidade de memória livre e total.
- Serviço IoT: campo para exibir o tipo de network que está conectado.
- EHT0 MAC: campo para exibir endereço de MAC da ETH0.
- ETH1 MAC: campo para exibir o endereço MAC de Fallback
- Wi-Fi MAC: campo para exibir o endereço MAC para a rede Wi-Fi.
- Conexão de Internet: campo para exibir o status de conexão ETH.
- Conexão LoRaWAN: campo para exibir o status de conexão com o servidor LoRaWAN.

4.5.2. Sistema → Configurações Gerais

Na interface "Sistema" \rightarrow "Configurações Gerais", é possível personalizar a configuração da Senha do Sistema e definir o Fuso Horário.

Além disso, os usuários podem personalizar o endereço IP Reservado.

CON	FIGURAÇÕES GERAIS
Defin	ição de senhas
Níve	el de Usuário "user":
	Definir Senha : • Show Definir Senha - Use
Fuso	Horário
Defi	nir Fuso Horário : UTC
Perm	issão de Acesso
Perr	nitir conexão Web (HTTP) : 🗹
Inter	face de Fallback
Hab	litar IP de Fallback : 🗹 Habilitar FallBack
Keepa	alive
Defi	nir Intervalo (s): 15
Nível	de Log
Mod	o de Operação: Info 🗸 Definir Nível
Enab	e Internet Detect and Recover
Enal	ble Internet Detect 🔽 Enable Detect Service
S	ave&Apply Cancelar

- Definição de senha: campo utilizado para alterar senha do usuário qual foi logado, após digitar a senha, deve-se primeiramente clicar em "definir senha User" e, em seguida, clicar em "Save&Apply".
- Fuso horário: campo utilizado para exibir e selecionar o fuso horário do gateway.
- Interface Fallback: habilita/desabilita a interface de fallback.
- Keepalive: Campo utilizado para alterar o intervalo do pacote de status LoRa.
- Nível de Log: possibilita alterar o nivel de log entre info/debug.
- Enable Internet Detect and Recover: Ativa/Desativar a interface de detecção de rede. Internet detect é ativada por padrão, quando o gateway não estiver acesso a rede o gateway vai reiniciar após 15 minutos.

4.5.3. Sistema → Atualização de Firmware

No menu "Sistema" → "Atualização de Firmware", é possível realizar a atualização do firmware do equipamento.

Para realizar a atualização, aplique as indicações a seguir:

- Tenha previamente o arquivo de firmware no computador que acessa a Interface Web do Gateway.
- No menu Atualização clique no botão "Escolher Arquivo"
- Será aberta uma nova interface com o diretório para escolher o arquivo de firmware. Selecione o arquivo da atualização.
- Clique em "Carregar Arquivo".
- Aguarde o Upload do arquivo.
- Clique em "Salvar" e aguarde o sistema reiniciar.

Uma imagem da primeira interface, utilizada para o carregamento do firmware, é observada a seguir:

ATUALIZAÇÃO	DE FIRMWARE	
Atualização do ar	quivo	
Selecionar Arquivo :	Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido	Carregar Arquivo
Status de Atualização :	Nenhuma atualização em andamento.	
Opções de Atualiz	ação	
Salvar Cancelar		

 A seguir, apresenta-se uma imagem que ilustra o upload concluído, aguardando o reinício do gateway.



4.5.4. Sistema → Manutenção

- Arquivo de configuração:
 - Gerar Arquivo: botão para gerar um arquivo de configuração.
 - Download do Arquivo: botão para fazer o download do arquivo de configuração gerado no campo anterior.
- Carregar Arquivo de configuração de Backup:
 - Com o arquivo previamente no computador que acessa a Interface Web do gateway.
 - Será aberta uma nova interface com o diretório para escolher o arquivo de configurações.
 - Clique em "carregar arquivo".

Uma Imagem de exemplo do submenu "Manutenção" é observada a seguir.



4.5.5. Sistema → Reiniciar / Restaurar

Neste submenu, é possível realizar as ações de "Reiniciar", para reiniciar o sistema, ou "Restaurar", para restaurar o sistema às configurações de fábrica.

REINICIAR / RESTAURAR
Reiniciar o Sistema
Reiniciar
Restaurar ao padrão de fábrica
Restaurar

4.5.6. Sistema → Gerenciamento de Pacotes do Sistema

Neste submenu é possível verificar a versão atual dos principais pacotes do sistema.

GERENCIAMENTO DE PACOTES DO SISTEMA

Pacotes Principais

Nome do Pacote :	Versão Atual :	Versão Remota :	Atualizar :
haserl-ui :	1.5.5-0	1.5.5-0	Upgrade_haserl-ui
khomp_gw_fwd :	2.9.4-1	2.9.4-1	Upgrade_khomp_gw_fwd

Status da instalação :

Registro de atualização

2024-10-20 15:40 soure update done 2024-10-21 02:00 soure update done 2024-10-23 02:01 soure update done

4.5.7. Sistema → Remote IT

No submenu "Remote.it", é possível configurar o gateway para que ele possa ser acessado remotamente.

- Instalar serviço: botão para instalar e iniciar a utilização do remote.it
- Chave de Licença: Chave gerada pelo remote.it
- Botão "Salvar": botão destinado a salvar as configurações e chave de licença gerada pelo remo.it.
- Botão "Register": botão destinado a registrar o gateway ao remote.it
- Botão "Remove": este botão é utilizado para remover os registros do gateway no remote.it.
- Status de conexão: campo destinado a exibir o status da conexão com o remote.it.

REMOTE I	Т		
Instalar o Re	mot	e IT Clier	nt
Instalar Serviço	:	Instalar	
Registrar Dis	posi	itivo	
Chave de Licenç	a:		
Salvar	Regi	ster	
Remover Reg	gistr	0	
Excluir Registro	:	Remove	Para alterar o registro do dispositivo, remova o registro atual e instale o serviço do Remote IT Client novamente.
Status de Cor	nexã	0	
Remoteit is not	installe	ed	
Device is not re	gistere	d	
Atualizar			
(j) N	ota	Caso seja removida	necessário alterar a conexão existente, a conexão atual deve ser antes de registrar o dispositivo novamente.

4.6 Menu Diagnóstico

Este menu possibilita a visualização dos logs do equipamento, fornecendo informações detalhadas sobre seu funcionamento e desempenho. Os logs incluem registros de eventos, alertas e atividades do sistema, permitindo que os usuários monitorem e analisem o comportamento do dispositivo para facilitar a identificação de problemas na manutenção.

4.6.1 Logs → LoRa

Mostrar a frequência da Rádio LoRa:

- Frequência de Operação: Campo Utilizado para demonstrar a frequência em que o concentrador LoRa • está trabalhando.
- Status de conexão do servidor IoT: Campo utilizados para exibir logs de conexão com o servidor IOT.
- Logs de Erros: campo utilizado para exibir erros de configuração do equipamento.

LOGS LORA

Frequências de Operação:

Gateway Channels frequency chan multSF 0 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.2 MHz chan_multSF_1 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.4 MHz chan multSF 2 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.6 MHz chan multSF 3 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.8 MHz chan multSF 4 Lora MAC, 125kHz, all SF, 916.0 MHz chan_multSF 5 Lora MAC, 125kHz, all SE 916.2 MHz chan_multSF_6 Lora MAC, 125kHz, all SF, 916,4 MHz chan multSF 7 Lora MAC, 125kHz, all SF, 916.6 MHz chan_Lora_std Lora MAC, 500kHz, SF8, 915.9 MHz Wed Sep 4 18:26:23 UTC 2024: switch to online Wed Sep 4 18:55:00 UTC 2024: switch to offline Wed Sep 4 18:55:16 UTC 2024: switch to online Wed Sep 4 16:34:29 ART 2024: switch to online Status do FWD:

Logs de Erros:

Logs do Rx Json:

Thu Sep 5 14-47-33 2024 daemon.info fwd[1838]: [PKTS~] [server-UP] ["rxpk": [["yer":1,"tmat": 1720490051,"time": 2024-09-05T17-47.33 7965812" rhan" 0; "rfch": 0; "frcg": 915.200000; "md": 0; "star": 1,"modu": 'URAN" data": "SEI 20012 "Star" (rfch": 48,"fsm": 68,"fsm": 64,"fsm": 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"fsm: 64,"f

Logs do Tx Json:

PULL Logs:

Thu Sep 5 14:47:58 2024 daemon.info fwd[1838]: [INFO~][NETWORK][server-DOWN] PULL_ACK received in 207 ms

Thu Sep 5 14:48:03 2024 daemon.info fwdf18381; [INFO~IFNETWORKI[server-DOWN] PULL ACK received in 206 ms

Thu Sep 5 14:48:08 2024 daemon.info fwd[1838]: [INFO~][NETWORK][server-DOWN] PULL_ACK received in 206 ms

Thu Sep 5 14:48:13 2024 daemon.info fwd[1838]; [INFO~][NETWORK][server-DOWN] PULL ACK received in 207 ms

Thu Sep 5 14:49:18 2024 daemon.info fwd[1838]: [INFO~][NETWORK][server-DOWN] PULL ACK received in 206 ms

4.6.2. Diagnóstico → Fluxo de Pacotes

Este submenu, possibilita exibir os pacotes LoRaWAN que estão sendo enviados pelo concentrador do equipamento.



4.6.3 Diagnóstico→ Logs do sistema

Esse submenu, possibilita a visualização de logs do sistema.

- Dispositivos USB: campo utilizado para exibir o status dos módulos.
- Informações de Boot: campo utilizado para visualizar as os registros do sistema operacional do gateway (dmesg).
- Previous log: LoRaWAN: campo utilizado para exibir os registros entre o gateway e o network server (Semtech UDP e Basic Station).
- Status da conexão de rede: campo utilizado para exibir o status da conexão do equipamento.

LOGS DO SISTEMA

Dispositivos USB:

Bus 001 Device 003: ID 2c7c:0125 Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family] Bus 001 Device 002: ID 140:0101 Terminus Technology Inc. Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Informações de Boot:

Linux version 4.9.109 (root@DraginoHK) (gcc version 7.3.0 (OpenWrt GCC 7.3.0 r7360-e15565a)) #0 Fri Jun 29 16:58:53 2018 MyLoader: sysp=aaaaaaa, boardp=aaaaaaaa boardonsole [early0] enabled CPU0 revision is: 00019374 (MTPS 24Kc) SoC: Atheros AR9330 rev 1 Determined physical RAM map: memory: 04000000 @ 00000000 (usable) Initrd not found or empty - disabling initrd Primary dat cache 32K8, v1PT, 4-way, linesize 32 bytes. Primary dat cache 32K8, 4-way, VTPT, cache aliases, linesize 32 bytes

Previous Log: lorawan

Thu Sep 5 14:54:64 2024 daemon.info fud[1838]: [IWC-][PKT5][server-UP] received packages from mote: 48295425 (fcnt=574) Thu Sep 5 14:54:64 2024 daemon.info fud[1838]: [PKT5-][server-UP] ("rxpK":[{"yver"11, "tmst":11133843,"time":"2024-09-68:T17:54:64.826352", "char":sFI20M125", "codr":"4/5", "rssis":-102, "Isin":4.8, "foff":8119, "rssi":-102, "size":24, "data":"QCWEKUSAPgIJQz+LUURg4i3lesko++y8 6,"stat":1,"modu:":URA", "datr":"SFI20M125", "codr":"4/5", "rssis":-102,"Isin":4.8, "foff":8119, "rssi":-102, "size":24, "data":"QCWEKUSAPgIJQz+LUURg4i3lesko++y8 ""]] Thu Sep 5 14:54:64 2024 daemon.info fud[1838]: [MACINFO-][UNCONF_UP]:("ADDR":"48299E25", "Size":24, "Rssi":-102, "snr":5, "FCtrl":("ADR":0,"ACK":0, "FPending":0," "Fortise":0," "Fcrt":s154, "FPort":19," MCC":"GECFE228"] Thu Sep 5 14:54:66 2024 daemon.info fud[1838]: [INFO-][UNCONF_UP]:("ADDR":"48299E25", "Size":24, "Rssi":-102, "snr":5, "FCtrl":("ADR":0,"ACK":0, "FPending":0, "Fortise":0," Fcrt":s154, "FPort":19," MCC":"GECFE228"] Thu Sep 5 14:54:66 2024 daemon.info fud[1838]: [gw_receive:1233: INFO: RSSI temperature offset applied: 1.113 dB (current temperature 26.9 C) Thu Sep 5 14:54:66 2024 daemon.info fud[1838]: [gw_receive:1236: INFO: NSSI temperature offset applied: 1.113 dB (current temperature 26.9 C) Thu Sep 5 14:54:66 2024 daemon.info fud[1838]: [RtFS-][Ervre-UP] received packages from mote: 006815A (fcnt=432) Thu Sep 5 14:54:66 2024 daemon.info fud[1838]: [RtFS-][Ervre-UP] received packages from mote: 006815A (fcnt=432) Thu Sep 5 14:54:66 2024 daemon.info fud[1838]: [RtFS-][Ervre-UP] "rxpk":[{"jver":1}."tms":211364136,"time":"2024-09-0517:54:06,:9434112","tchan":25, fcode":"4/5", "rssis":-107,"Isn":3.0, "foff":11029,"rssis":-165,"size":16,"data":"QF0NCWAASAEAVRSUGYAHA#="}]]} Thu Sep 5 14:54:07 2024 daemon.info fud[1838]: [NACINFO-][UNCONF_UP]:"ADDR":"0.007":"00801:S6A", "size":16,"data":"QF0NCWAASAEAVRSUGYAHA#=="}]]} Thu Sep 5 14:54:07 2024 daemon.info fud[1838]: [NACINFO-][UNCONF_UP]:"ADDR":"0.007":"00801:S6A", "size":165,"size":1

Status da conexão de rede:

Thu Sep 5 14:59:57 2024 user.notice iot_keep_alive: Internet Access OK: via eth1 Thu Sep 5 15:00:12 2024 user.notice iot_keep_alive: Internet Access OK: via eth1 Thu Sep 5 15:00:28 2024 user.notice iot keep alive: Internet Access OK: via eth1	Thu Sep	p 5 14:59:41 2024 user.notice iot_keep_alive: Internet Access OK: via eth1	
Thu Sep 5 15:00:12 2024 user.notice int_keep_alive: Internet Access OK: via ethi Thu Sep 5 15:00:22 2024 user.notice int keep alive: Internet Access OK: via ethi	Thu Sep	p 5 14:59:57 2024 user.notice iot_keep_alive: Internet Access OK: via eth1	
Thu Sep 5 15:00:28 2024 user.notice int keep alive: Internet Access DK: via eth1	Thu Sep	p 5 15:00:12 2024 user.notice iot_keep_alive: Internet Access OK: via eth1	
	Thu Sep	p 5 15:00:28 2024 user.notice iot_keep_alive: Internet Access OK: via eth1	

4.6.4 Diagnóstico→ Captura de Pacotes.

Este submenu, possibilita realizar a captura de todos os serviços que estão sendo utilizados no gateway.

- Clique no botão "iniciar captura".
- Realize a ação que deseja testar no equipamento.
- Clique em "Parar Captura".
- Clique em "Download do Arquivo".
- O log irá abrir em uma aba no navegador.

CAPTURA DE	PACOTES		
Capturar Pacotes	do Sistema		
Opções de Captura:			
Iniciar Captura	Parar Captura	Resetar Captura	Download do Arquivo

5. Resolução de problemas

5.1. Como reduzir os dados 4G consumidos

1. O gateway irá verificar a rede via ping **1.1.1.1/8.8.8.8**, consumindo dados desnecessariamente. É possível definir o intervalo de tempo para reduzir o consumo de dados.

() кномр	Início	LoRa 🔻	LoRaWAN 🔻	Rede 🔻	OpenVPN 🔻	Sistema 🔻	Diagnóstico 🔻	Encerrar Sessão
CONFIG	GURA	ÇÕES	GERAIS					
Definição	o de sei	nhas						
Nível de I	Usuário "u	ser":						
Defin	ir Senha :	•		Show	Definir Senha - Use	3		
Fuso Hor	ário							
Definir Fu	iso Horário	: UTC				•		
Permissão de Acesso								
Interface	e de Fal	lback						
Habilitar	IP de Fallb	ack : 🛛 🗹	Habilitar FallBa	ack				
Keepaliv	е							
Definir In	tervalo (s)	: 15						

2. Alterar o intervalo do pacote de status LoRa: Isso não afeta a conexão entre o gateway e o servidor, atualiza apenas o intervalo do pacote de status.

())K	HOMP	Início	LoRa 🔻	LoRaWAN 🔻	TCP 🔻	Rede 🔻	OpenVPN 🔻	Sistema 🔻	Diagnóstico 🔻	Encerrar Sessão
CC	ONFIC	GURA	Config Çav	urações LoRa						
Ni	ivel de Nível de c ano de	Debug debug : Frequ	Alto	~						
	Keep Aliv	re (s) :	30							
	Banda Pr	incipal :	AU915 Aus	stralia 915Mhz (915~	928)	·				
	Sub-Band	la :	1: AU915 ,	FSB1 (915.2~916.6)		•				

5.2. O IP substituto não funciona, como os usuários podem verificar?

Quando o computador concluir a configuração de IP substituto, a UI na Interface Web do gateway ainda não estará acessível por meio do IP substituto. Aplique as indicações a seguir para acessar a Interface Web.

1. Verifique se a configuração está correta:

- Execute o comando CMD para ipconfig e execute ping em: 172.31.255.254
- Se o acesso falhar, será necessário reconfigurar.

```
Media State . . . . . . . . . . . Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter 本地连接* 2:
  Media State . . . . . . . . . . . . Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix . :
                             fe80..7ce6.f39d.hfcc:5b71%5
  Link-local IPv6 Address
  Default Gateway . . . . . .
Wireless LAN adapter WLAN:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::d477:393b:a910:d30b%14
  Default Gateway . . . . . . . . . . . 10.130.2.1
Ethernet adapter Blutooth Network Connetion:
                     . . . . : Media disconnected
  Media State . . . .
  Connection-specific DNS Suffix . :
C:\Users\Administrator>ipconfig
```

C:\Users\Administrator>ping 172.31.255.254 Pinging 172.31.255.254 with 32 bytes of data: Reply from 172.31.255.254: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 172.31.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 172.31.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 172.31.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=64 Ping statistics for 172.31.255.254: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms C:\Users\Administrator>

2. Verifique se o firewall está desabilitado.

• Se o firewall não estiver desativado, isso afetará o acesso ao gateway.

6. Suporte

Se você está enfrentando problemas e não consegue resolvê-los, envie um e-mail para suporte.iot@khomp.com.

Indique a sua questão com o maior número de detalhes. Responderemos e ajudaremos, no menor tempo possível.

7. Informações do fabricante

Shenzhen Dragino Technology Development co. LTD

Sala 202, Bloco B, Bases de Incubação BCT (BaoChengTai), No.8 CaiYunRoad. Rua LongCheng, distrito de LongGang; Shenzhen 518116, China.

Khomp ENABLING TECHNOLOGY

Rua Joe Collaço, 253 - Florianópolis, SC, Brasil +55 (48) 3722.2930 +55 (48) 999825358 WhatsApp suporte.iot@khomp.com

8. Obter acesso à documentação adicional

Você encontra o manual e outros documentos em nosso site, www.khomp.com. Veja a seguir como se cadastrar e acessar nossa documentação:

Para usuários que não possuem cadastro:

1. No site da Khomp, acesse o menu "Suporte Técnico" \rightarrow "Área restrita".

- 2. Clique em "Inscreva-se".
- 3. Escolha o perfil que melhor o descreve.
- 4. Cadastre seu endereço de e-mail. É necessário utilizar um e-mail corporativo.

5. Preencha o formulário que será enviado ao seu e-mail. Caso não tenha recebido em sua caixa de entrada, confira sua caixa de spam.

6. Siga os passos descritos a seguir para fazer login na área restrita.

Para usuários que possuem cadastro:

- **1**. Acesse o menu "Suporte Técnico" \rightarrow "Área restrita".
- 2. Faça login com seu endereço de e-mail e senha cadastrada.
- **3**. Acesse a opção Documentos. Você será direcionado à Wiki da Khomp.

Você também pode entrar em contato com nosso suporte técnico através do e-mail suporte.iot@khomp.com, pelo telefone +55 (48) 37222930 ou WhatsApp +55 (48) 999825358.

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 07517-22-03237"

- Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferências em sistemas devidamente autorizados.
- Este equipamento não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas para minimizar estas interferências.

Para informações do produto homologado, acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch





Rua Joe Collaço, 253 - Florianópolis, SC +55 (48) 3722.2930 +55 (48) 999825358 WhatsApp suporte.iot@khomp.com