

Manual do usuário DTG-i80 e DTG-i84



ENABLING TECHNOLOGY



Khomp - Todos os direitos reservados

Índice

1. Introdução	página 3
1.1. O que é a linha DTG	página 3
1.2 Especificações	página 3
1.3 Características	página 3
1.4 Indicadores LED	página 4
1.5. Instruções do botão Toggle	página 4
2. Primeiro acesso na Interface Web	página 5
2.1 Acessar e configurar	página 5
2.1.1. Acessando via rede Wi-Fi do DTG	página 5
2.1.2 Varredura de rede	página 6
2.1.3. Ponto a Ponto via IP Reservado	página 7
2.1.4. Usuário e senha padrões de fábrica	página 8
3. Configuração via Interface Web	página 9
3.1 Menu LoRa	página 10
3.2 Menu LoRaWAN	página 11
3.3.1 LoRaWAN \rightarrow LoRaWAN Semtech UDP	página 11
3.3.2 LoRaWAN → Estação Básica LoRaWAN	página 11
3211 Adicionando Filtros	nágina 12
3.2.2.1 ∩RaWAN → Estação Base	nágina 13
3.3 Forwarder	nágina 14
3 4 Menu rede	nágina 16
341 Rede \rightarrow Ethernet	nágina 16
3.4.2 Rede → Wi-Fi	nágina 17
3 4 3 Rede → Redes Móveis	nágina 18
3 4 4 Verifique a conexão com a Internet	nágina 18
3 4 5 Posicionando o Chip no gateway	nágina 19
346 Rede → Status do Sistema	nágina 20
3.5 Sistema	nágina 20
3.5.1 Sistema → Informações	nágina 21
3.5.2 Sistema → Configurações gerais	nágina 22
3.5.3 Sistema → Manutenção	nágina 23
3.5.4 Sistema → Reinicializar/Restaurar	nágina 24
3.5.5. Sistema → Atualização de firmware	nágina 25
3.5.6 Sistema → Remote IT	nágina 26
3.5.7 Sistema → Gerenciamento de versão	nágina 20
358 Servidores \rightarrow Servidor de rede LoBa	nágina 28
3 5 9 Configurando o servidor interno	nágina 20
3.6. Menu Diagnóstico	nágina 32
$361 \log \rightarrow \log$	nágina 32
36.2. Diagnóstico → Eluxo de Pacotes	nágina 33
3.7.3 Diagnóstico→ Logs do sistema	nágina 34
3.7.4. Diagnóstico→ Captura de Pacotes	nágina 35
4 Resolução de problemas	nágina 36
4.1. Como reduzir os dados 4G consumidos	nágina 36
5 Suporte	nánina 38
6 Referências	nánina 38
7 Informações importantes	nánina 38
8 Aviso da ECC	nánina 38
9. Obter acesso à documentação adicional	nágina 30
s. obter doesse a doodmentaydo doloionar	pagina 05

1. Introdução

1.1. O que é a linha DTG

Os gateways DTG fazem parte da linha de transmissores LoRaWAN da Khomp. Eles permitem conexão da rede sem fio LoRa em uma rede IP via Wi-Fi, Ethernet ou rede mobile (via módulo 4G, na versão DTG-i84). A tecnologia LoRa permite que as mensagens enviadas alcancem longas distâncias (com baixas taxas de dados).

Os gateways DTG são totalmente compatíveis com o protocolo LoRaWAN. Eles suportam diferentes tipos de conexões de rede LoRaWAN, como: Semtech UDP Packet Forwarder, LoRaWAN Basic Station, ChirpStack e MQTT Bridge. Isso faz com que o DTG funcione com a maioria das plataformas LoRaWAN do mercado.

O sistema também inclui um servidor LoRaWAN Chirpstack integrado, que permite a comunicação entre dispositivos e aplicativos LoRaWAN. O integrador de sistema pode usá-lo para integração com seu serviço IoT existente, sem configurar seu próprio servidor LoRaWAN ou usar serviço LoRaWAN de terceiros.

1.2. Especificações

Físico ambiental

Sistema de hardware:

- Processador: Quad-core Cortex-A7 1,2 GHz
- RAM: 512 MB
- eMMC: 4GB

Interface:

- Portas RJ45 10/100M x 1
- LoRaWAN sem fio multicanal
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Sensibilidade: -140dBm
- Potência máxima de saída: 27dBm

Condição operacional:

- Temperatura de trabalho: -20 °C até 70 °C
- Temperatura de armazenamento: -20 °C até 70 °C
- Entrada de energia: 5 V, 2 A, CC

1.3. Características

- Gateway LoRaWAN
- Gerenciado por Web GUI
- Gerenciamento remoto
- Provisionamento automático para implantação e gerenciamento em lote
- 10 canais de demodulação paralelos programáveis
- Pré-configurado para suportar diferentes configurações regionais LoRaWAN.
- Diferentes tipos de conexões LoRaWAN, como:
- Semtech UDP Packet Forwarder
- LoRaWAN Basic Station
- ChirpStack-Gateway-Bridge (MQTT)
- Servidor LoRaWAN local ChirpStack integrado

1.4. LEDs indicadores

O DTG-i80 possui quatro LEDs identificadores. A operação dos LEDs é especificada a seguir:



- 1. LED de energia: O LED VERMELHO ficará aceso se o dispositivo estiver ligado.
- 2. LED WI-FI: Este LED mostra o status da conexão da interface WI-FI.
- 3. SYS LED: Este LED mostrará cores diferentes em diferentes estados:
- VERDE constante: O dispositivo está ativo com uma conexão de servidor LoRaWAN.
- VERDE piscando:
- a. O dispositivo tem conexão com a Internet, mas não tem conexão LoRaWAN.
- **b**. O dispositivo está em estágio de inicialização. Neste estágio, ele pisca VERDE por vários segundos e depois pisca na cor VERDE.
- VERMELHO constante: O dispositivo não possui conexão com a internet.
- 4. LED ETH: O LED pisca VERDE quando a porta ETH estiver conectada.

1.5. Instruções do botão Toggle

O DTG indoor possui um botão de reset (destacado na imagem a seguir) chamado de Toggle.



Os modos de operação do botão são indicados a seguir:

1. Pressione e segure de **4–5 segundos**: O gateway recarregará a rede e inicializará a configuração do Wi-Fi.

- Status do LED: O LED ETH pisca em AZUL até a recarga ser concluída.
- 2. Pressione por mais de 10 segundos: O gateway restaura as configurações de fábrica.
- Status do LED: O LED ETH ficará AZUL constante até que a restauração seja concluída.

Ao restaurar as configurações de fábrica, o DTG-i80 não apaga os dados do servidor integrado.

2. Primeiro acesso na Interface Web

A linha de gateways DTG suporta configuração através da interface web. Para acessar a interface web o gateway disponibiliza três modos distintos de configuração. São eles:

- Ponto de acesso wi-fi, gerado pelo gateway.
- Ponto a ponto, através do endereço IP reservado.
- Através de uma varredura de rede.

2.1. Acessar e configurar

2.1.1. Acessando via rede Wi-Fi do DTG

Na primeira inicialização do DTG, o gateway gera automaticamente uma rede Wi-Fi.

- Nome da rede Wi-Fi padrão: Khomp-xxxxx (Sendo xxxxx os últimos 6 dígitos do GWID que fica na etiqueta do gateway)
- Senha de acesso padrão: Khomp@123

O usuário pode usar um computador para se conectar na rede Wi-Fi. O computador obterá um endereço IP **10.130.1.xxx** e o DTG terá o IP padrão **10.130.1.1**.



Legenda: O DTG-i80 gera automaticamente uma rede Wi-Fi ao ser inicializado.



Legenda: No computador, a rede Wi-Fi (neste exemplo, "Khomp-27dd20") pode ser acessada.

2.1.2 Varredura de rede

Para encontrar um IP através de uma varredura de rede, podem ser usandas ferramentas específicas que escaneiam a rede em busca de dispositivos conectados. Softwares como: Advanced IP Scanner, Angry IP scanner e Nmap, são as ferramentas mais comuns e amigáveis para este tipo de tarefa.

A seguir, é observado um exemplo de como o equipamento deve ser conectado.



Um exemplo utilizando o Advanced IP Scanner, é observado a seguir.

2	Advanced IP	Scanner									
Arquivo Exibição Configurações Ajuda											
Verificar b 🗜 🕻 🖺											
172.30.254.1-254 a											
Re	esultados	Favoritos									
	Status	Nome	IP	Fabricante	Endereço MAC						
>		DESKDEV-037	172.30.254.20	GIGA-BYTE TECHNOL	E0:D5:5E:F2:24:06						
	.	MOBDEV-VINID	172.30.254.19	Dell Inc.	70:B5:E8:FB:7F:58						
>		DESKDEV-GLAUCO	172.30.254.34	ASRock Incorporation	BC:5F:F4:E7:AF:EA						
		DESKTOP-QV98IFA	172.30.254.18	GIGA-BYTE TECHNOL	1C:1B:0D:F3:E4:4F						
		MOBDEV-BERNARDO	172.30.254.26	REALTEK SEMICONDU	00:E0:4C:76:06:B7						
	.	MOBDEV-IAGO.KHOMPSC.corp	172.30.254.22	Dell Inc.	B4:45:06:9F:E1:7A						
	.	MOBDEV-006	172.30.254.9	REALTEK SEMICONDU	00:E0:4C:68:06:64						
>		172.30.254.28	172.30.254.28	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:33:6E:F7						
>		172.30.254.16	172.30.254.16	Dragino Technology C	A8:40:41:2A:22:31						
>		172.30.254.8	172.30.254.8	Guangzhou Escene Co	00:26:8B:9D:3C:BE						
>	-	172.30.254.12	172.30.254.12	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:14:57:83						
	.	172.30.254.31	172.30.254.31	Baicells Technologies	48:BF:74:2D:E7:09						
	.	172.30.254.2	172.30.254.2	Dell Inc.	18:66:DA:9F:B2:ED						
>	-	172.30.254.35	172.30.254.35	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:22:1E:F1						
	-	172.30.254.30	172.30.254.30	Dell Inc.	18:66:DA:9F:B2:EE						
>	-	172.30.254.69	172.30.254.69	Dragino Technology C	A8:40:41:27:52:FF						
>		172.30.254.44	172.30.254.44	Routerboard.com	E4:8D:8C:CB:C6:F4						
>	.	172.30.254.33	172.30.254.33	Khomp	F8:03:32:01:E1:FC						
	-	172.30.254.14	172.30.254.14	Baicells Technologies	48:BF:74:2E:D6:CD						
>	-	172.30.254.10	172.30.254.10		DE:BD:F0:3B:27:6C						
	-	172.30.254.17	172.30.254.17	Dragino Technology C	A8:40:41:28:93:BA						
>	-	172.30.254.21	172.30.254.21		A2:C0:A4:20:27:81						
>	-	172.30.254.29	172.30.254.29	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:3E:A6:3B						
	-	172.30.254.128	172.30.254.128	EASY3CALL Technolo	00:21:F2:33:9C:21						
>	-	172.30.254.124	172.30.254.124		DE:BD:F0:3B:27:6C						
>		172.30.254.180	172.30.254.180	TP-LINK TECHNOLOGI	14:CC:20:49:4A:B0						
	-	172.30.254.200	172.30.254.200	Dragino Technology C	A8:40:41:29:92:BC						

Com base na imagem anterior, observe as indicações:

a. Campo para "selecionar a faixa do IP a ser escaneado".

- **b**. Botão para "iniciar a varredura".
- c. Constate o "MAC do dispositivo".
- d. Observe "o IP a ser acessado no navegador do computador".

2.1.3. Ponto a Ponto via IP Reservado

A conexão ponto a ponto é uma configuração de rede onde dois dispositivos estabelecem comunicação direta, sem a intervenção de intermediários, como switches e roteadores.

A seguir, é observado um exemplo de como o equipamento deve ser conectado:



Etapas para conectar via IP substituto:

- 1. Conecte a porta Ethernet do computador na porta WAN do DTG-i80.
- 2. Configure a porta Ethernet do computador com:
- Endereço IP: 172.31.255.253
- Máscara de rede: 255.255.255.252

Na Interface Web do gateway, acesse:

- a. "Configurações".
- **b**. "Rede e Internet".
- **c**. "Ethernet".
- d. "Alterar opções avançadas de compartilhamento".
- e. Clique duas vezes em "Ethernet".
- f. Clique duas vezes em "Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4)".

A imagem observada a seguir indica um exemplo desta configuração.

2.1.4. Usuário e senha padrões de fábrica

Interface Web

Abra um navegador Web no computador e digite o endereco IP do gateway DTG (depende do seu método de conexão).

http://IP_ADDRESS ou http://172.31.255.254 (com o endereço IP Reservado).

O navegador vai carregar a interface de login do DTG, conforme será indicado a seguir. Os detalhes da conta para login na Web são:

- Nome de usuário padrão de fábrica: user •
- Senha de acesso padrão de fábrica: Khomp@123

✓	ome.has × +				×
← → C ① 10	130.1.1/cgi-bin/home.has 🛪	☆ (₽,	Anônima	
	Fazer login http://10.130.1.1 Sua conexão a este site não é particular Nome de usuário user Senha Fazer login Cancelar				

Um exemplo da imagem do primeiro acesso é observado a seguir:



3. Configuração via Interface Web

Após efetuar o primeiro login, a primeira interface observada é a do menu "Início". Esta interface indica como está o funcionamento dos serviços, disponibiliza as conexões do gateway com a rede e informa o estado do serviço IoT.



Legenda:

- 1. Barra de menus(clique nas abas e serão abertos submenus).
- 2. Status de internet cabeada (WAN).
- 3. Status do rádio LoRa.
- 4. Status do Serviço LoRaWAN.
- 5. Status do WiFi de ponto de acesso.

6. Informações principais (exibe a versão do firmware, nome da rede do ponto de acesso, o tipo de serviço loT, tempo que o gateway está ligado, a data e hora atual).



3.1. Menu LoRa

Este menu possibilita realizar as configurações do rádio LoRa no gateway.

- Plano de frequência
 - Keep Alive: campo utilizado para configurar o intervalo do pacote de status do LoRa
 - Banda Principal: campo para configurar a banda de frequência a ser utilizada.
 - Sub-banda: campo para selecionar a sub-banda a ser utilizada.
- Coordenadas Estática de GPS
 - Habilitar GPS: Ao habilitar este campo, os valores de altitude, longitude e latitude são automaticamente atualizados para refletir a posição atual do gateway.
 - Altitude: campo utilizado para exibir a altitude do gateway.
 - Latitude: campo utilizado para exibir a latitude do gateway.
 - Longitude: campo utilizado para exibir a longitude do gateway.

Configuraç	ões LoF	Ra					
Planos de Fre	equência						
Keep A	live (s)	30					
Banda	Principal	AU915 Australia 915Mhz (915~928)					
Sub-Ba	anda	1: AU915 , FSB1 (915.2~916.6)					
Coordenadas	estáticas	a de GPS (į)					
Habilita	ar						
Latitud	e (GD)	22.700000					
Altitude	e (m)	450					
Longitu	ude (GD)	114.240000					
Protocolo de comunicação Modo Atual:LoRaWAN Semtech UDP							
Salvar	e Aplicar De	esabilitar Cancelar					
(i) Nota	AU915 \rightarrow ter	m como frequência válida de 915 MHz a 928 MHz. Esta é banda utilizada para IoT no Brasil.					

3.2. Menu LoRaWAN

Este menu permite a configuração de servidores externos, como KoloT, The Things Network e o network server chirp Stack, já integrado ao Gateway.

3.2.1. LoRaWAN → LoRaWAN Semtech UDP

UDP é um protocolo de comunicação utilizado para a transmissão de dados em redes, endo amplamente reconhecido por sua simplicidade e baixa latência.

Este submenu possibilita realizar a configuração de um servidor LoRaWAN no gateway (também conhecido como Network Server), como KoloT, ChirpStack, entre outros.

Vale salientar que após qualquer modificação nas configurações deve-se clicar em Save&Apply no final da página.

- Configurações Gerais:
- Gateway EUI: Indica o Endereço MAC do equipamento.
- Servidor primário:
 - The Things Network.
 - Local Host(Chirp Stack interno).
 - Customizado LoRaWAN Privado.
 - Porta de Uplink: Porta fornecida pela aplicação a ser utilizada.
 - Porta de Downlink: Porta fornecida pela aplicação a ser utilizada.
- Servidor secundário: Você pode operar como um servidor independente para diferentes dispositivo.
- Filtro de Pacotes: Este submenu é destinado a filtrar pacotes. o nível do filtro vai decidir o que o
 gateway irá reconhecer.

Nível	Fport Filtros	DevAddr
0	Sem Filtro	Sem Filtro
1	Filtra apenas os pacotes de Fport que estão na lista	Filtra apenas os pacotes de DevAddr que estão na lista
2	Filtra apenas os pacote de Fport que não estão no banco de dados	Filtra apenas os pacote de DevAddr que não estão no banco de dados

3.2.1.1 Adicionando Filtros

- Primeiramente, escolha qual o servidor o filtro será adicionado.
- Indique o nível do filtro (que pode ser de 0 até 2).
- Selecione qual o tipo de filtro (entre "Fport" e "DevAddr").
- Adicione o valor do filtro.
- Clique no botão "Adicionar".
- Clique em "Salvar e Aplicar" para adicionar os filtros.

A imagem a seguir é um exemplo desta etapa.

Adicionar Filtro		
Servidor:	Servidor Primário	~
Tipo de filtro:	Fport ~	
Valor do Filtro	1,2,3 or 018229BB	Adicionar
primary_server	fport 1	
Remover Filtro		
Selecionar Filtro		✓ Excluir
Protocolo de comun	icação	
Modo Atual:LoRa	WAN Semtech UDP	
Salvar e Aplicar	Cancelar	

3.2.2. LoRaWAN → Estação Base

Este submenu é destinado para configurar a conexão com Network Servers que usam o protocolo Basic Station, como por exemplo a Amazon Web Services (AWS).

Estação Base LoRa	aWAN			
Configurações Gerais				
Gateway ID	a84041fdfe2a2230			
Restaurar	Restaurar			
Servidor Primário				
Servidor de Rede	Amazon IoT Basic Stion		~	
Servidor CUPS	exemplo: https://xxxxxx.cups.lc	prawan.us-east-1.ama	azonaws.com:443	
Servidor LNS	exemplo: wss://xxxxxx.lns.lorav	wan.us-east-1.amazo	naws.com:443	
CUPS trust	Arquivo não encontrado	Escolher arquivo	Nenhum arquivo escolhido	Carregar CUPS Trust
LNS trust	Arquivo não encontrado	Escolher arquivo	Nenhum arquivo escolhido	Upload_LNS_Trust
Private key	Arquivo não encontrado	Escolher arquivo	Nenhum arquivo escolhido	Upload_Private_key
Cert pem	Arquivo não encontrado	Escolher arquivo	Nenhum arquivo escolhido	Upload_Cert_pem

Protocolo de Comunicação

Modo Atual: LoRaWAN Semtech UDP . Clique em "Salvar e Aplicar" para alterar para o modo: LoRaWAN Basic Station

Salvar e Aplicar Cancelar

• Gateway ID: neste campo é possível visualizar o Mac address do equipamento.

• Servidor de Primário:

- The Things Net Network Basic Station: teremos os seguintes campos a serem preenchidos.
 - Endereço do servidor CUPS: campo utilizado para indicar o servidor CUPS.
 - Chave de Autenticação (CUPS): campo utilizado para preencher a chave de autenticação.
 - Chave de Autenticação LNS: campo utilizado para preencher a chave de autenticação do Lora Network Server.
 - Certificado de autoridade CUPS: campo utilizado para exibir o certificado CUPS.
- Opções avançadas:
 - Carregar arquivo CUPS CA.
 - Instalar o Certificado CUPS.

 (\mathbf{i}) Nota

Ao clicar em restaurar, as configurações de estação base voltarão ao padrão de fábrica e os certificados serão removidos.

- Amazon IoT Basic Station: Com esta configuração de servidor teremos os seguintes campos a serem preenchidos:
 - Endereço de servidor CUPS: campo utilizado para preencher o servidor CUPS.
 - Endereço de servidor LNS: campo utilizado para preencher o servidor LoRa Network Server.
 - Carregar arquivo CUPS trust.
 - Carregar arquivo LNS trust.
 - Carregar arquivo Private Key.
 - Carregar Certificado PEM.

- ChirpStack Basic Station: Com esta configuração de servidor teremos os seguintes campos a serem preenchidos:
 - Endereço do servidor LNS: campo utilizado para indicar o endereço do servidor
 - Carregar arquivo LNS TLS Trust
 - Carregar arquivo Private TLS Key
 - Carregar arquivo Private TLS Cert
- Things Park Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço de servidor CUPS: após preencher o endereço o CUPS Certificate Authority será gerado.
 - Opções avançadas:
 - Carregar CUPS CA
- Senet Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço do Servidor LNS: campo utilizado para indicar o endereço do servidor.
 - Opções avançadas:
 - Carregar arquivo LNS TLS Trust:
- LORIOT Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço do LNS: campo utilizado para indicar o endereço do servidor.
 - Carregar o arquivo de certificado TLS CA;
 - Carregar o arquivo de certificado TLS;
 - Carregar o arquivo de Chave Privada TLS;
- Chirp Wireless Basic Station: Com esta configuração de servidores teremos os seguintes campos a preencher:
 - Endereço do LNS: Campo utilizado para indicar o endereço do servidor.
 - Carregar o arquivo de LNS TLS trust
 - Carregar o arquivo de Chave Privada TLS
 - Carregar o arquivo de Certificado TLS



Para carregar um arquivo, o mesmo deve estar disponível no computador que está acessando o gateway via Interface Web.

3.3. Forwarder

Este menu é destinado para configurar a integração MQTT.

- Endereço de servidor: campo destinado a endereço do servidor
 - porta do servidor: campo destinado para a configuração da porta fornecida pela aplicação
 - Usuário de Conexão: campo destinado ao usuário.
 - Senha de acesso:Senha de acesso do usuário.
 - Tópico de publicação: campo destinado ao tópico em que o gateway irá publicar.
 - Formato: Por padrão o formato é JSON.
- Certificados de Autenticação:
 - Cert: campo para carregar arquivo de certificado.
 - Key: campo para carregar arquivo de chave.
 - CA: campo para carregar arquivo de certificado de autoridade.

Encaminhamento MQTT

Configurações	de Conex	α̃ο MQTT				
Habilitar co	nexão: 🗆					
Endereço do	Servidor:	mqtt.example.com ou	192.168.1.1			
Porta do Se	rvidor:	Porta de conexão]			
Usuário de o	conexão:	Nome do Usuário				
Senha de ac	cesso:	Senha de acesso	Show			
Tópico de p	ublicação:	/mqtt/topico/teste				
Formato:		JSON V				
Certificados de	Autentic	ação				
Cert:	Selecionar A	rquivo 🗸	Escolher arquivo	Nenhum arquivo esco	Ihido	Upload_Ce_File
Key:	Selecionar A	rquivo 🗸	Escolher arquivo	Nenhum arquivo esco	Ihido	Upload_Key_File
CA:	Selecionar A	rquivo 🗸	Escolher arquivo	Nenhum arquivo esco	Ihido	Upload_Ca_File
Save&Apply	Cancelar	Restaurar Certificados	1			

3.4. Menu Rede

Este menu permite verificar o status da conexão e realizar as configurações da rede Ethernet (LAN, WAN e WI-FI), da rede WI-FI (Ponto de acesso e Cliente Wi-Fi) e das redes móveis.

3.4.1. Rede → Ethernet

No submenu Ethernet, é possível configurar a conexão como DHCP ou definir um endereço IP estático para a interface WAN.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Permite que o dispositivo obtenha automaticamente um endereço IP e outras configurações de rede de um servidor DHCP, o que é mais prático para a maioria dos usuários.
- IP Estático: Ao escolher esta opção, você pode definir manualmente um endereço IP, máscara de sub-rede, gateway e servidores DNS. Isso é útil se você precisar de um endereço IP fixo para serviços como servidores ou dispositivos que requerem acesso consistente.
 - Endereço IP: endereço de IP a ser configurado na porta WAN do Gateway.
 - Gateway: IP do servidor de rede em que o gateway irá se conectar.
 - Máscara de rede: Máscara de rede que está configurada no gateway.
 - DNS: campo utilizado para sinalizar o DNS.

())	Início	LoRa ▼	LoRaWAN▼	Forwarder	Rede ▼	Sistema▼	Servidores▼
Configuraç	ções E	thernet					
Con	figuraç	ões Gerai	s				
	Mod	o de Opera	ção: Es	tático 🗸			
Con	figuraço	ões de en	dereços estát	icos			
	End	ereço IP:					
	Gate	eway:					
	Más	cara de rede	e:				
	DNS	S:					
	Sa	lvar e Aplicar]				

3.4.2. Rede → Wi-Fi

No submenu Wi-F, é possível configurar o ponto de acesso, onde a rede Wi-Fi é gerada pelo gateway, bem como o cliente Wi-Fi, que possibilita ao gateway conectar-se a uma rede via Wi-Fi.

())	Início	LoRa ▼	LoRaWAN ▼	Forwarder -	Re	de▼	Sistema ▼	Servidores
Configura	ções V	ViFi				E	thernet	
Ponto de ac	esso Wi	Fi				į	Wi-Fi	
Habilit	ar Ponto	de Acesso) 🗹			Rede	os Móveis	
Nome	da rede (S	SSID) khon	np-2764d0			neur		
Encript	ação	WPA	2	~	S	Status	de conexão	
Senha	de acesso	•••••	•••	Mostrar	_			
Cliente WiFi	e Aplicar (A	P) Cancela						
Habilit	ar Client	e WiFi 🛛 🗹						
SSID d	lo Host	Host	-SSID					
Ponto	de Acesso	Sele	cionar rede	 Image: A start of the start of				
Senha	de acesso			Mostrar				
Modo d	de conexã	O DHC	P	~				
Salvar	e Aplicar (S	TA) Cancel	ar					

- 1. Ponto de acesso:
- Nome da rede: neste campo é possível configurar o nome da rede Wi-Fi de ponto de acesso.
- Senha: neste campo é possível configurar uma nova senha no Wi-Fi de access point
- Criptografia: neste campo é possível configurar a o nível de segurança da rede gerada pelo gateway.

2. Cliente Wi-Fi:

- Habilitar Cliente Wi-Fi: campo utilizado para habilitar ou desabilitar o Wi-Fi cliente.
- Selecionar a rede: campo utilizado para buscar e selecionar a rede a ser conectada como Wi-Fi cliente no gateway.
- Nome do Host(SSID): Nome da rede selecionada.
- Senha: campo para digitar a senha da rede a ser conectada.
- Criptografia: campo destinado ao nível de segurança da rede em que o gateway irá se conectar.

(i) Nota

Após a modificação de qualquer campo deve-se pressionar em Salvar e Aplicar (STA).

3.4.3. Rede → Redes Móveis



As configurações indicadas neste subtítulo só estão disponíveis no modelo DTG-i84.

Este menu, permite realizados as configurações de dados móveis(3G/4G) do gateway.

Vale salientar que deve-se primeiramente configurar a APN do gateway, habilitar a interface, desligar o equipamento e introduzir o chip com o equipamento ainda desligado. Após esse processo, ligar novamente o gateway e conferir o status na página de início.

())	Início	LoRa ▼	LoRaWAN ▼	Forwarder •	R	ede ▼	Sistema -	
Redes Móveis							hernet	
Configurações de Dados Móveis							Wi-Fi	
	IMEI		86270804807	6462		Rede	os Móveis	
	APN			or de serviço.		neut		
	Serviço					Status de conexão		
	Número de Discagem *99#							
	Código P	IN	Código PIN do	cartão SIM				
	Nome de	usuário	Nome de usuári	o da conta SIM				
	Senha		Senha da conta	SIM		Show		
Salvar e Aplicar Cancelar								

- Enable cellular Wan → ao habilitar esse campo o gateway assume os dados configurados em redes móveis como interface principal de rede.
- Configurações Gerais:
 - IMEI: número de identificação do modem.
 - APN: campo para configurar o endereço de ponto de acesso da operadora.
 - Serviço: pode ser configurada entre.
 - UMTS/GPRS, UMTS, GPRS e CDMA/EVDO.
 - Número de Discagem.
 - Código PIN: esse número é fornecido pelo CHIP.
 - Nome de Usuário: usuário fornecido pela APN da operadora de rede móvel.
 - Senha: Fornecido pela APN da operadora de rede móvel.

3.4.4. Verifique a conexão com a Internet

Na interface inicial, é possível verificar a conexão com a Internet.

 \rightarrow Verde: O sistema possui conexão com a Internet.

 \rightarrow Amarelo: O sistema possui endereço IP, mas não o utiliza para conexão com a Internet.

 \rightarrow Vermelho: O sistema não está conectado ou não tem acesso à internet.



3.4.5. Posicionando o Chip no gateway

A etiqueta do gateway possui a descrição do modelo e determina se possui o modem 3G/4G. Se for o modelo DTG-i84 4G, o equipamento possui um modem 3G/4G e o usuário poderá usá-lo como conexão para acessar a internet ou fazer backup.

O modelo DTG-i80 não possui o modem 4G/3G.

1. Instale o SIM card (modelo Micro SIM) na porta lateral do gateway (slot), conforme a imagem a seguir.

O SIM card fica totalmente para dentro do equipamento.
Esta imagem é indicada para ilustrar o local do slot e a posição do SIM card.



- 2. Empurre o SIM card para dentro do slot.
- 3. Ligue o gateway e verifique se o SIM card foi detectado.

3.4.6. Rede → Estado do sistema

Este submenu exibe o status da conexão e os endereços IP que o gateway utiliza em suas portas. Como é observado na imagem a seguir.



Legenda:

- 1. IP da porta WAN.
- 2. IP adquirido como Wi-Fi Cliente .
- 3. IP da porta Lan (Ponto de acesso).
- 4. IP gerado pelo sim Card quando conectado a operadora.

3.5. Sistema

3.5.1. Sistema → Informações

Esta interface mostra as informações do sistema.

- Modelo: Modelo do Gateway.
- Hostname: Nome gerado pelo Wi-Fi de ponto de acesso. Este parâmetro não é permitido alterar, é apenas um parâmetro informativo.
- Versão do FWD: Versão de firmware: Neste campo é possível visualizar a versão de firmware do produto. Este parâmetro não é permitido alterar, é apenas um parâmetro informativo.
- Rede móvel: este campo demonstra quando uma rede móvel é detectada .
- Horário Atual: campo utilizado para exibir a hora atual, por padrão o gateway usa UTC.
- Tempo de execução: campo para exibir quanto tempo o gateway está ligado.
- Load AVG: média de pacotes
- Memória: quantidade de memória livre e total.
- Serviço IoT: campo para exibir o tipo de network que está conectado.
- EHTO MAC: campo para exibir endereço de MAC da ETHO.
- Wi-Fi MAC: campo para exibir o endereço MAC para a rede Wi-Fi.
- Conexão de Internet: campo para exibir o status de conexão ETH.
- Conexão LoRaWAN: campo para exibir o status de conexão com o servidor LoRaWAN.

Um exemplo desta interface é observado na imagem a seguir.

() кномр	Início	LoRa ▼	LoRaWAN ▼	Forwarder	Rede▼	Sistema▼	Servidores▼		
Informaçõ	es do :	Sistema	a			lr	nformações		
						Config	gurações Gerais		
Modelo:		DTG-18	4			N	lanutenção		
Hostname:		khomp-	2a2230			Reini	ciar / Restaurar		
Versão do FW	/D:	Release	e:2024-08-07 12:	05:08, Version:3.0	0.2	Firm	ware Upgrade		
Rede móvel:		Detecte	ed				Remote IT		
Horário do Si	stema:	Mon Oc	xt 28 17:31:39 UT	Gerenci	Gerenciamento de versão				
Tempo de Exe	ecução:	46 min							
Load Avg:		0.21, 0.	28						
Memória:		Free Me	emory: 86960 / To	otal Memory: 503	636kB				
Serviço loT:		lorawar	lorawan						
ETH0 MAC:		a8:40:4	a8:40:41:2a:22:30						
WiFi MAC:		cc:64:1	cc:64:1a:a3:70:56						
Conexão de	internet -	OK							
Conevão Los	RaWAN -								

3.5.2. Sistema → Configurações gerais

No submenu "configurações gerais", é possível personalizar a configuração da Senha do Sistema e definir o Fuso Horário.

- Alterar senha de acesso Web.
 - Digite a nova senha Web e clique em SetUserPassword.
 - Recarregue a página e faça login novamente.
- Fuso Horário: Campo utilizado para exibir e alterar o fuso horário do gateway.
- Serviço Web HTTP:
 - Habilitar serviço Web: Campo utilizado para Habilitar ou desabilitar os serviços Web do Gateway.
 - Porta de acesso Web: Campo utilizado para exibir e alterar a porta de acesso Web
- Keep Alive: campo utilizado para alterar o intervalo do pacote de status do gateway.

Um exemplo desta interface é observado na imagem a seguir.

Configurações Gerais				
Senha de acesso web				
Senha (user)	•		Mostrar	SetUserPassword
Fuso Horário				
Fuso Horário	UTC			✓ Definir Fuso Horario
Serviço Web HTTP				
Habilitar Serviço V	Veb			
Porta de acesso W	Veb	80	Definir Por	ta Web
Keep Alive				
Tempo de verificaç	ção	15	Definir Tem	ро

3.5.3. Sistema → Manutenção

No submenu manutenção, é possível gerar ou carregar um arquivo de configuração.

- Para gerar o arquivo de configuração:
- 1. Clique em gerar arquivo;
- 2. Cliquei em baixar arquivo;
- Para carregar um arquivo de configuração
- 1.Clique em carregar arquivo;
- 2. navegue até o diretório onde está o arquivo de configuração;
- 3. selecione o arquivo;
- 4. clique em carregar arquivo;
- 5. reinicie o gateway;

Um exemplo desta interface é observado na imagem a seguir.



3.5.4. Sistema → Reiniciar /Restaurar

Neste submenu, é possível realizar as ações de "Reiniciar", para reiniciar o sistema, ou "Restaurar", para restaurar o sistema às configurações de fábrica.

Uma imagem deste submenu é observada a seguir.

WAN ▼ Forwarder▼ Rede▼ Sistema▼
REBOOT
RESET

3.5.5. Sistema → Atualização de Firmware

No menu "Sistema" \rightarrow "Atualização de Firmware", é possível realizar a atualização do firmware do equipamento.

Para realizar a atualização, aplique as indicações a seguir:

- Tenha previamente o arquivo de firmware no computador que acessa a Interface Web do Gateway.
- No menu Atualização clique no botão "Escolher Arquivo".
- Será aberta uma nova interface com o diretório para escolher o arquivo de firmware. Selecione o arquivo da atualização.
- Clique em "Carregar Arquivo".
- Aguarde o Upload do arquivo.
- Clique em "Salvar" e aguarde o sistema reiniciar.

Uma imagem da primeira interface, utilizada para o carregamento do firmware, é observada a seguir:

ATUALIZAÇÃO	DE FIRMWARE	
Atualização do are	quivo	
Selecionar Arquivo :	Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido	Carregar Arquivo
Status de Atualização :	Nenhuma atualização em andamento.	
Opções de Atualiz	ação	
Salvar Cancelar		

A seguir, apresenta-se uma imagem que ilustra o upload concluído (aguardando o reinício do gateway).

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE			
Atualização do arc	quivo		
Selecionar Arquivo :	Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Carregar Arquiv		
Status de Atualização : Nenhuma atualização em andamento.			
Opções de Atualiz	ação		
Atualização de firm	nware iniciada.		
Por favor, aguarde	durante alguns minutos.		
Tempo restante:172.			
Image metadata not fou	and Saving config files etc/config/customized_script		

3.5.6. Sistema → Remote IT

No submenu "Remote.it", é possível configurar o gateway para que ele possa ser acessado remotamente.

- Instalar serviço: botão para instalar e iniciar a utilização do remote.it
- Chave de Licença: Chave gerada pelo remote.it
- Botão "Salvar": botão destinado a salvar as configurações e chave de licença gerada pelo remote.it.
- Botão "Register": botão destinado a registrar o gateway ao remote.it
- Botão "Remove": este botão é utilizado para remover os registros do gateway no remote.it.
- Status de conexão: campo destinado a exibir o status da conexão com o remote.it.

Remote.it	
1. Install Remote.it	
2. Register	
Bulk ID Code / Licence Key	
Save	
3. Remove	
Remove	To change registration, please Remove and Install again.
Status	
Remoteit is not installed	
Device is not registered	
Refresh	

- 1. Clique em Instalar Remote.IT.
- **2**. Adicione sua License Key gerada no remote.it em \rightarrow Account \rightarrow License Key.
- 3. clique em "salvar".
- 4. clique em "Register".

Após o procedimento, o estado deve permanecer como no exemplo a seguir:

Status	
Start Ser	vices
Registrat	ion complete
Device is	registered
Refresh	

Caso seja necessário alterar a conexão existente, a conexão atual deve ser removida antes de registrar o dispositivo novamente.

3.5.7. Sistema → Gerenciamento de versão

No Submenu "Gerenciamento de versão", é possível verificar a versão atual o gateway e configurar o modo de atualização automática.

1. Ao clicar em "Update Manual" ele irá buscar uma nova atualização, instantaneamente. Caso tenha uma nova atualização, as informações da versão apareceram em "informação de Atualização Manual".

A seguir, uma imagem do submenu pode ser observada.

NomeVersão Atualkhomp-httpd :2024-09-10khomp-ui :2024-10-28khompfwd :2024-08-12khompups :2024-07-25khomp-fallback :2024-10-15armbian-bsp-cli-khomp :2024-07-25linux-image-current-khomp :2024-07-25:Update Manual	Pacote	es do Sistema		
khomp-httpd : 2024-09-10 khomp-ui : 2024-10-28 khompfwd : 2024-08-12 khompups : 2024-07-25 khomp-fallback : 2024-07-25 armbian-bsp-cli-khomp : 2024-07-25 linux-image-current-khomp : 2024-07-25 i Update Manual		Nome	Versão Atual	
khomp-ui : 2024-10-28 khompfwd : 2024-08-12 khompups : 2024-07-25 khomp-fallback : 2024-10-15 armbian-bsp-cli-khomp : 2024-07-25 linux-image-current-khomp : 2024-07-25 : Update Manual		khomp-httpd :	2024-09-10	
khompfwd :2024-08-12khompups :2024-07-25khomp-fallback :2024-10-15armbian-bsp-cli-khomp :2024-07-25linux-image-current-khomp :22.05.2Update Manual		khomp-ui :	2024-10-28	
khompups :2024-07-25khomp-fallback :2024-10-15armbian-bsp-cli-khomp :2024-07-25linux-image-current-khomp :22.05.2Update Manual		khompfwd :	2024-08-12	
khomp-fallback : 2024-10-15 armbian-bsp-cli-khomp : 2024-07-25 linux-image-current-khomp : Update Manua		khompups :	2024-07-25	
armbian-bsp-cli-khomp : 2024-07-25 linux-image-current-khomp 22.05.2 : Update Manu		khomp-fallback :	2024-10-15	
linux-image-current-khomp 22.05.2 Update Manua		armbian-bsp-cli-khomp :	2024-07-25	
		linux-image-current-khomp :	22.05.2	Update Manua
iformações de atualização manual	nformações o	de atualização manual		

3.5.8. Servidores → Servidor de rede LoRa

No Submenu "Servido de Rede Lora", é possível configurar o servidor integrado do Gateway. Esse servidor é um ChirpStack V4, é uma plataforma de código aberto para gerência de redes LoRaWAN. Com o servidor integrado é possível:

- Gerenciar Dispositivos: Registrar e monitorar dispositivos LoRaWAN conectados à rede.
- Configurar Aplicações: Definir aplicações que receberão os dados dos dispositivos.
- Visualizar Dados: Acompanhar as mensagens e eventos em tempo real.
- Definir Configurações de Rede: Ajustar parâmetros como tempo de resposta, frequência e largura de banda.



3.5.9. Configurando o servidor interno

Para acessar o Servidor interno do gateway, existem duas formas.

1.Primeira forma:

- Menu "Servidores" → "servidor de rede LoRa".
- Clicar em "executar servidor" e aguardar ser redirecionado.

A imagem a seguir indica um exemplo desta etapa.

();кномр	Início	LoRa ▼	LoRaWAN ~	Forwarder	Rede ▼	Sistema -	Servidores -	Diagnóstico -
Servidor de Rede Integrado Servidor de rede LoRa							rede LoRa	
Con	figuraçĉ	ies do Sei	rvidor				Servidor de	aplicação
	Prove	edor	Chirp	stack				
	Habili	tar Servidor						
	Statu	s do Serviço	Em fu	incionamento				
	Versão do Servidor Chirpstack V4							
	Rese	tar Servidor	Reset	Reset				
	Plano de Frequência AU915		5	~				
		Sub-bar	nda	au915_0	~			
		1	Executar Servido	r				
Regi	strar di	spositivos	s em conjunto					
	Regis	trar disposit	ivos					
	Salva	ar e Aplicar						

٦

2.segunda forma:

• No navegador, digite o endereço IP do gateway com a porta ":8080".

192.168.123.123:8080/#/login	
ChirpStack login	
* Username / email:	
* Password:	Ø
Submit	1
(i) Nota Por padrão, o prime Username: "a	iro acesso ao ChirpStack V4 utiliza admin" e o Password:" admin ".

Como escolher a SubBand de frequência do servidor Chirpstack?

• O usuário deve escolher uma Sub-Banda se estiver usando AU915. São divididas em diversas sub-bandas, para a melhor gestão do espectro e facilitar a operação de redes LoRaWAN. No contexto do ChirpStack, as sub-bandas, são numeradas a partir de zero.

A faixa AU915 é dividida em:

- AU915 FSB0 (us915_0)
- AU915 FSB1 (us915_1)
- AU915 FSB2 (us915_2)
- AU915 FSB3 (us915_3)
- AU915 FSB4 (us915_4)
- AU915 FSB5 (us915_5)
- AU915 FSB6 (us915_6)
- AU915 FSB7 (us915_7)

())	Início	LoRa √	LoRaW	AN ~	Forwarder	Rede ▼		
Servidor d	e Red	e Integr	ado					
Configurações do Servidor								
	Prove	edor		Chirps	tack			
	Habili	tar Servidor						
	Statu	s do Serviço	0	Em fur	ncionamento			
	Versão do Servidor Chirps				tack V4			
	Rese	ar Servidor		Reset				
	Plano	de Frequê	ncia	AU915		~		
		Sub-ba	nda		au915_0	~		
			E ve eviter	Camidan	au915_0			
			Executa	Servidor	au915_1			
Regi	strar di	spositivo	s em cor	njunto	au915_2			
	Regis	<u>trar disposi</u>	tivos		au915_3			
	Salva	r e Aplicar			au915_4			
					au915_5			
					au915_6			
					au915_7			

Após realizar a configuração, clique em "Salvar e Aplicar". Para salvar as novas configurações.



Ao adicionar o perfil do dispositivo, a configuração da região selecionada também é calculada a partir de 0, portanto, ao definir como us915_1 corresponde à sub-banda 2 de US915.

- No ChirpStack, é necessário adicionar o gateway.
- Acesse os menus "Gateway → "General".
- Nomeie o Gateway.
- Adicione uma descrição em "Description".
- No campo Gateway ID(EUI64) adicione o MAC gateway(GWID) que pode ser encontrado na caixa do equipamento ou como no "tópico 4.2.1.".
- Após adicionar o gateway clique em "Device Profile".
- Em "Region" e "Region configuration" podemos verificar e configurar a banda e a sub-banda do gateway.

ChirpStack		Search	Q, ? A admin Y
ChirpStack	Tenants / ChirpStack / Device profiles / US915-2		
O Network Server	US915-2 device profile id: 4be507fe-ce50-4525-90e7-163c451e1819		Delete device profile
② Dashboard			
û ⊺enants	General Join (OTAA / ABP) Class-B Class-C Codec Tags Measurement	13	Select device-profile template
A Users	* Namo		
,C API keys	US915-2		
Device-profile templates	Description		
@ Regions			
Dashboard			
A Users	* Region	Region configuration ③	
,C API keys	US915	 us915_1 	×
Oevice profiles	* MAC version ③	* Regional parameters revision 🗇	
🌣 Gateways	LoRaWAN 1.0.3	~ A	
2 Applications	* ADR algorithm 🕥		
	Default ADR algorithm (LoRa only)		
	Flush queue on activate 🗇 * Expected uplink interva	al (secs) ③ Device-status reque	st frequency (req/day)

3.6. Menu Diagnóstico

Este menu possibilita a visualização dos logs do equipamento, fornecendo informações detalhadas sobre seu funcionamento e desempenho. Os logs incluem registros de eventos, alertas e atividades do sistema, permitindo que os usuários monitorem e analisem o comportamento do dispositivo para facilitar a identificação de problemas na manutenção.

3.6.1. Logs → LoRa

Mostrar a frequência da Rádio LoRa:

1. Frequência de Operação: Campo Utilizado para demonstrar a frequência em que o concentrador LoRa está trabalhando.

- 2. Status de conexão do servidor IoT: Campo utilizados para exibir logs de conexão com o servidor IOT.
- 3. Logs de Erros: campo utilizado para exibir erros de configuração do equipamento.
- 4. Keep Alive IoT: Campo utilizado para exibir o status de conexão do gateway com o servidor de rede.
- 5. FWD State: Campo utilizado para exibir os pacotes recebidos e enviado do rádio LoRa.

Frequências de Operação:	Estado de conexão do Servidor loT:
Gateway Channels Frequnecy	Fri Sep 27 05:14:22 PM UTC 2024 Reload
chan_multSF_0 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.2 MHz	2 Sun Sep 29 03:57:55 PM UTC 2024 Reload
chan_multSF_1 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.4 MHz	Wed Oct 2 02:44:38 PM UTC 2024 Reload
chan_multSF_2 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.6 MHz	Wed Oct 2 05:51:44 PM UTC 2024 Reload
 chan_multSF_3 Lora MAC, 125kHz, all SF, 915.8 MHz	Wed Oct 2 05:53:14 PM UTC 2024 Reload
 chan_multSF_4	Wed Oct 2 06:04:43 PM UTC 2024 Reload
Lora MAC, 125kHz, all SF, 916.0 MHz	Sat Oct 12 07:44:10 PM UTC 2024 Reload
chan_multSF_5 Lora MAC, 125kHz, all SF, 916.2 MHz 	Sun Oct 13 03:26:26 PM UTC 2024 Reload
chan_multSF_6 Lora MAC, 125kHz, all SF, 916.4 MHz 	Mon Oct 14 09:18:59 PM UTC 2024 Reload
chan_multSF_7 Lora MAC, 125kHz, all SF, 916.6 MHz	Fri Oct 18 04:23:09 AM UTC 2024 Reload
chan_Lora_std Lora MAC, 500kHz, SF8, 915.9 MHz	Fri Oct 18 06:52:40 PM UTC 2024 Reload
chan_FSK	Wed Oct 23 12:29:24 PM UTC 2024 Reload

Keep Alive loT: 🏅

Oct 29 13:47:29 khomp-2a2230 iot_keep_alive[20275]: Internet Access: reachable via Dev:eth0 Gateway:172.30.255.254#012Dev:wlan0 Gateway:192.168.254.254#012Dev:wwan0 Gateway:179.149.11.33

Oct 29 13:47:29 khomp-2a2230 iot_keep_alive[20283]: Tue Oct 29 01:47:29 PM UTC 2024 khompfwd is running and iot is online.

Logread FWD State:

Oct 29 13:45:28 khomp-2a2230 fwd[5140]: [PKTS-][primary_server-UP] {"stat":("time":"2024-10-29 13:45:21 GMT","rxnb":7,"rxxk":6,"rxfw":6,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0,"pfrm":"SX1302","mail":"","desc"."Khomp LoRaWAN Gateway"}}

Oct 29 13:46:00 khomp-2a2230 fwd[5140]: [PKTS~][primary_server-UP] {"stat":{"time":"2024-10-29 13:45:51 GMT","rxnb":8,"rxxk":8,"rxfw":8,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0,"pfrm":"SX1302","mail":"","desc":"Khomp LoRaWAN Gateway"}}

Oct 29 13:46:31 khomp-2a2230 fwd[5140]; [PKTS~][primary_server-UP] {"stat":{"time"."2024-10-29 13:46:21 GMT","rxnb":5,"rxok":5,"r

Oct 29 13:46:51 khomp-2a2230 fwd[5140]: [PKTS~][primary_server-UP] {"stat":{"time":"2024-10-29 13:46:51 GMT","rxnb":8, "rxok":8, "rxfw":8, "ackr":100.0, "dwnb":0, "txnb":0, "pfrm":"SX1302", "mail":"","desc":"Khomp LoRaWAN Gateway"}}

Oct 29 13:47:22 khomp-2a2230 fwd[5140]: [PKTS~][primary_server-UP] ("stat":{"time"."2024-10-29 13:47:21 GMT","rxnb":9,"rxok":8,"rxfw":8,"ackr":100.0,"dwnb":0,"txnb":0,"pfrm":"SX1302","mail":"","desc":"Khomp LoRaWAN Gateway"}}

36.2. Diagnóstico → Fluxo de Pacotes

Este submenu, possibilita exibir os pacotes recentes do concentrador LoRa como Uplink/Downlink/Join.



3.7.3. Diagnóstico→ Logs do sistema

Esse submenu, possibilita a visualização de logs do sistema.

- Dispositivos USB: campo utilizado para exibir o status dos módulos.
- 1. Módulo Wi-Fi reconhecido.
- 2. Módulo 4g reconhecido
- Informações de Boot: campo utilizado para visualizar as os registros do sistema operacional do gateway (dmesg).
- Previous log: LoRaWAN: campo utilizado para exibir os registros entre o gateway e o network server (Semtech UDP e Basic Station).

Dispositivos USB:	
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub	
Bus 004 Device 002: ID 0bda:f179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188FTV 802.11b/g/n 1T1R 2.4G WLAN Adapter	
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub	
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub	
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub	
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub	
Bus 002 Device 002: ID 2c7c:0125 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. EC25 LTE modem	-
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub	1
Informações de Boot:	
[0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0	
[0.000000] Linux version 5.15.43-khomp (root@dcf80109e585) (arm-linux-gnueabihf-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture	8.3-2019.03
(arm-rel-8.36)) 8.3.0, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)) 2.32.0.20190321) #22.05.2 SMP 03:44:56 UTC 2024	Fri Jul 26
[0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c5387d	
[0.000000] CPU: div instructions available: patching division code	
[0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache	
[0.000000] OF: fdt: Machine model: khomp	
[0.000000] Memory policy: Data cache writealloc	-
[0.000000] cma: Reserved 104 MiB at 0x57400000	1.
Previous Log: lorawan	
Dct = 20 14.02.12 klown 20230 fwd[5140]. [DVTSwl[briggeventorm]] cerver or j received packages from more observed 000 (101-0)	
2011/02/02 2645877" "chan":1 "rfch":0 "fren":15 40000 "mid":	
29124-02.02.2045022 , chai 1, itcl 0, itcl 151.40000, mad . 8 "ctat":1 "modul":"IDRB "datr":"SFIABU125" "rodr":"//5" "recic":_73 "]cnr":10 0 "foff":8783 "reci":_73 "cize":23 "data":"ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ	13DMCAAVvA/i
Synch/he="11	FJDHCRAT JR/ J
Jone 19 14-00-12 khomm-202230 fwd[5140]· [PKTSw][secondary server-HP] {"rynk"·[{"iver"·1 "tmst"·96865293 "time"·"2024-10-	
29114.02:02 2648647" "chan":1 "rfch":0 "freq":915 400000 "mid":	
8,"stat":1,"modu":"LORA","datr":"SFIOBW125","codr":"4/5","rssis":-73,"lsnr":10.0,"foff":8783,"rssi":-73,"size":23,"data":"AAAAAAAGMgP4 34qFh/bE="}]}	13DMCAAYyA/j
Oct 29 14:02:12 khomp-2a2230 fwd[5140]: [INFO~][NETWORK][secondary server-UP] PUSH ACK received in 3 ms	
Oct 29 14:02:12 khomp-2a2230 fwd[5140]: [INFO~][NETWORK][primary_server-UP] PUSH_ACK received in 8 ms	
Oct 29 14:02:12 khomp-2a2230 fwd[5140]: [MACINFO~][JOIN RE0]:{"Size":23, "Rssi":-73, "snr":10, "AppEUI":"F80332060000000",	

"DevEUI": "F8033206000233DC"]

3.7.4. Diagnóstico→ Captura de Pacotes.

Este submenu, possibilita realizar a captura de todos os serviços que estão sendo utilizados no gateway.

- Clique no botão "iniciar captura".
- Realize a ação que deseja testar no equipamento.
- Clique em "Parar Captura".
- Clique em "Download do Arquivo".
- O log irá abrir em uma aba no navegador.

Captura de Pacotes Iniciar Captura Parar Captura Resetar Captura Download do Arquivo

4. Resolução de problemas

4.1. Como reduzir os dados 4G consumidos

1. O gateway irá verificar a rede via ping 1.1.1.1/8.8.8.8, consumindo dados desnecessariamente. É possível alterar o intervalo de tempo da verificação, para reduzir o consumo de dados.

- Altere o campo de tempo de verificação.
- Clique em "Definir Tempo".

())	Início	LoRa ▼	LoRaWAN ~	Forwarder	Rede -	Sistema -	Servidores -	Diagnóstico -	
Configurações Gerais									
Senha de acesso web									
	Sent	na (root)	•		Mostrar	SetPassword	Log	in: root	
	Sent	na (admin)	•		Mostrar	SetAdminPasswo	ord		
Fus	o Horári	0							
	Fusc	Horário	UTC			✓ Defin	ir Fuso Horario		
Ser	iço Wel	HTTP							
	Habi	litar Serviço	Web 🗹						
	Porta	a de acesso	Web 80		Definir Por	ta Web			
Serv	iço SSI	1							
	Habi	litar Serviço	SSH 🗹						
	Porta	a de acesso	SSH 22		Definir Por	ta SSH			
Ser	iço de l	allBack							
	Serv	iço FallBack	2						
	Ende	ereço IP para	a FallBack exa	mple: 172.31.255.2	Definir IP F	allBack			
Kee	p Alive								
	Tem	oo de verific	ação 15		Definir Ten	про			

2. Alterar o intervalo do pacote de status LoRa: Isso não afeta a conexão entre o gateway e o servidor, atualiza apenas o intervalo do pacote de status.

- Altere o campo de tempo de verificação "Keep Alive".
- Clique em "Salvar e Aplicar".

	LoRa ▼	LoRaWAN ▼	Forwarder	Rede▼			
Configurações Lo	Configu	ırações LoRa					
Planos de Frequência							
Keep Alive (s)	30						
Banda Principal	AU915 A	AU915 Australia 915Mhz (915~928)					
Sub-Banda	1: AU915	1: AU915 , FSB1 (915.2~916.6)					
Coordenadas estática Habilitar Latitude (GD) Altitude (m) Longitude (GD)	s de GP 22.70000 450 114.2400	2 S (i) 00					
Protocolo de comunic	ação						
Modo Atual:LoRaW	VAN Semte	ch UDP					
Salvar e Aplicar D	esabilitar	Cancelar					

5. Suporte

Se você está enfrentando problemas e não consegue resolvê-los, envie um e-mail para suporte.iot@khomp.com.

Indique a sua questão com o maior número de detalhes. Responderemos e ajudaremos, no menor tempo possível.

6. Referências

- Instale o Tago Core: Consulte Instalar o Tago Core no DTG-i80 nas instruções (em inglês).
- Guia avançado de referência do sistema operacional para DTG-i80.

7. Informações importantes

DTG-X8Y

DTG: DaTa Gateway.

X: Ambiente de atuação.

- i: Indoor(Ambientes internos).
- **O**: Outdoor(Ambientes externos).

8: Gateway de 8 canais.

Y: Opção de acesso a internet com módulo 4G.

- 0: Sem módulo 4G.
- 4 Com módulo 4G.

8. Aviso da FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC (**Federal Communications Commission**). Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

As antenas usadas para este transmissor devem ser instaladas para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não devem ser colocadas ou operadas em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

9. Obter acesso à documentação adicional

Você encontra o manual e outros documentos em nosso site, www.khomp.com. Veja a seguir como se cadastrar e acessar nossa documentação:

Para usuários que não possuem cadastro:

1. No site da Khomp, acesse o menu "Suporte Técnico" \rightarrow "Área restrita".

- 2. Clique em "Inscreva-se".
- 3. Escolha o perfil que melhor o descreve.
- 4. Cadastre seu endereço de e-mail. É necessário utilizar um e-mail corporativo.

5. Preencha o formulário que será enviado ao seu e-mail. Caso não tenha recebido em sua caixa de entrada, confira sua caixa de spam.

6. Siga os passos descritos a seguir para fazer login na área restrita.

Para usuários que possuem cadastro:

- 1. Acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".
- 2. Faça login com seu endereço de e-mail e senha cadastrada.
- **3**. Acesse a opção Documentos. Você será direcionado à Wiki da Khomp.

Você também pode entrar em contato com nosso suporte técnico através do e-mail suporte.iot@khomp.com, pelo telefone +55 (48) 37222930 ou WhatsApp +55 (48) 999825358.

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 07517-22-03237"

- Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferências em sistemas devidamente autorizados.
- Este equipamento não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas para minimizar estas interferências.

Para informações do produto homologado, acesse o site: https://sistemas.anatel.gov.br/sch





Rua Joe Collaço, 253 - Florianópolis, SC +55 (48) 3722.2930 +55 (48) 999825358 **WhatsApp** suporte.iot@khomp.com